



spare parts DEUTZ

Deutz **Abgasthermostate** | Deutz **Dichtungen** | Deutz **Einspritzpumpen** | Deutz **Filter** | Deutz **Filtereinsätze** | Deutz **Keilriemen** | Deutz **Zahnriemen**
Deutz **Kolbenringen** | Deutz **Kompressoren** | Deutz **Kurbelwellen** | Deutz **Nockenwellen** | Deutz **Ölkühler** | Deutz **Pleuelstangen** | Deutz **Schmierölpumpen**
Deutz **Turbolader** | Deutz **Zylinderkopfdichtung** | Deutz **Zylinderkopf** | Deutz **Wasserpumpen** | Deutz **Zylinder** | Deutz **Kolben**
Deutz **Exhaust Thermostats** | Deutz **Seals** | Deutz **Injection Pumps** | Deutz **Filter & Filterinserts** | Deutz **V-Belts & Timing Belts**
Deutz **Piston Rings** | Deutz **Compressors** | Deutz **Crankshafts** | Deutz **Camshafts** | Deutz **Oil Coolers** | Deutz **Conrods** | Deutz **Lube Oil Pumps**
Deutz **Turbochargers** | Deutz **Zylinder Head Gasket** | Deutz **Zylinder Head** | Deutz **Water Pumps** | Deutz **Cylinders and Pistons** | Deutz **Cylinder Heads**

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
580159 2275	116 0318 4550	ÖLFILTER
580161 7802	00 0116 0323 5604	SPANNER
066 7080	00 0133 4160	DICHTUNG
100 1252	00 0200 2504	LOCTITE
100 8383	00 0201 6766	DICHTUNGSMASSE
100 8420	00 0201 6840	MONTAGEMITTEL
100 9887	00 0201 9774	DICHTUNGSMASSE
110 1642	00 0220 3284	SICHERUNGSRING
110 2663	00 0220 5326	SECHSKANTMUTTER
110 2803	00 0220 5606	FEDERRING
110 3520	00 0220 7040	DICHTRING
110 3725	00 0220 7450	SECHSKANTMUTTER
110 3826	00 0220 7652	SCHEIBE
110 4761	00 0220 9522	SPANNSTIFT
110 5091	00 0221 0182	ZYLINDERSTIFT
110 5188	00 0221 0376	ZYLINDERSTIFT
110 5537	00 0221 1074	ZYLINDERSCHRAUBE
110 7124	00 0221 4248	SCHEIBE
110 7719	00 0221 5438	SICHERUNGSRING
110 9961	00 0221 9922	KEGELROLLENLAGER
111 0565	00 0222 1130	ZYLINDERSCHRAUBE
111 1158	00 0222 2316	SECHSKANTSCHRAUBE
111 2336	00 0222 4672	SECHSKANTSCHRAUBE
111 2366	00 0222 4732	SECHSKANTSCHRAUBE
111 2461	00 0222 4922	SECHSKANTSCHRAUBE
111 3196	00 0222 6392	SECHSKANTMUTTER
111 3476	00 0222 6952	STIFTSCHRAUBE
111 5409	00 0223 0818	SPANNSTIFT
111 5450	00 0223 0900	SPANNSTIFT
111 6029	00 0223 2058	TELLERSCHEIBE
111 6093	00 0223 2186	KEILRIEMEN
111 6179	00 0223 2358	VERSCHRAUBUNG
111 6978	00 0223 3956	KUGEL
111 7970	00 0223 5940	PASSFEDER
111 8653	00 0223 7306	DICHTRING
111 8658	00 0223 7316	DICHTRING
111 8673	00 0223 7346	DICHTRING
111 8688	00 0223 7376	DICHTRING
111 8700	00 0223 7400	DICHTRING
111 8706	00 0223 7412	DICHTRING
111 8718	00 0223 7436	DICHTRING
111 8726	00 0223 7452	DICHTRING
111 8730	00 0223 7460	DICHTRING
111 8737	00 0223 7474	DICHTRING
111 8744	00 0223 7488	O-RING
111 8748	00 0223 7496	DICHTRING
111 8751	00 0223 7502	DICHTRING
111 8760	00 0223 7520	DICHTRING

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
111 8804	00 0223 7608	DICHTRING
111 8836	00 0223 7672	DICHTRING
111 8965	00 0223 7930	VERSCHLUSSTOPFEN
111 8989	00 0223 7978	VERSCHLUSSCHRAUBE
111 8995	00 0223 7990	VERSCHLUSSCHRAUBE
112 0885	00 0224 1770	ROHRSCHELLE
112 2281	00 0224 4562	KUGELLAGER
112 3749	00 0224 7498	SECHSKANTSCHRAUBE
112 3802	00 0224 7604	SECHSKANTSCHRAUBE
112 4457	00 0224 8914	SECHSKANTSCHRAUBE
112 5366	00 0225 0732	VERDICHTUNGSRING
112 5600	00 0225 1200	SECHSKANTSCHRAUBE
112 6362	00 0225 2724	GLÜHLAMPE
112 6726	00 0225 3452	FEDERSCHEIBE
112 6918	00 0225 3836	ZYLINDERSCHRAUBE
112 7039	00 0225 4078	SECHSKANTSCHRAUBE
112 7043	00 0225 4086	SECHSKANTSCHRAUBE
112 7059	00 0225 4118	SECHSKANTSCHRAUBE
112 7847	00 0225 5694	SECHSKANTSCHRAUBE
112 8194	00 0225 6388	ZYLINDERSCHRAUBE
113 0500	00 0226 1000	HOHLSCHRAUBE
113 1132	00 0226 2264	SECHSKANTMUTTER
113 3500	00 0226 7000	SECHSKANTMUTTER
113 3976	00 0226 7952	SECHSKANTMUTTER
113 4031	00 0226 8062	ZYLINDERSCHRAUBE
113 7112	00 0227 4224	ZYLINDERSCHRAUBE
113 7308	00 0227 4616	VERSCHLUSSCHRAUBE
113 7550	00 0227 5100	STIFTSCHRAUBE
113 8776	00 0227 7552	STIFTSCHRAUBE
113 9357	00 0227 8714	SECHSKANTSCHRAUBE
113 9521	00 0227 9042	ZYLINDERSCHRAUBE
113 9998	00 0227 9996	RILLENKUGELLAGER
114 0501	00 0228 1002	SCHEIBE
114 3186	00 0228 6372	SPRENGRING
114 3292	00 0228 6584	VERSCHLUSSCHRAUBE
114 3362	00 0228 6724	SECHSKANTSCHRAUBE
114 3866	00 0228 7732	SECHSKANTSCHRAUBE
114 4080	00 0228 8160	SECHSKANTMUTTER
114 4100	00 0228 8200	WINKELGELENK
114 4186	00 0228 8372	SECHSKANTSCHRAUBE
114 4444	00 0228 8888	SCHEIBE
114 4685	00 0228 9370	STIFTSCHRAUBE
114 8037	00 0229 6074	SECHSKANTSCHRAUBE
114 8136	00 0229 6272	VERSCHLUSSCHRAUBE
114 8241	00 0229 6482	SECHSKANTSCHRAUBE
114 8440	00 0229 6880	ZYLINDERSCHRAUBE
114 8445	00 0229 6890	ZYLINDERSCHRAUBE
114 8605	00 0229 7210	SCHLAUCHSCHELLE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
114 8660	00 0229 7320	SECHSKANTSCHRAUBE
114 8733	00 0229 7466	SECHSKANTSCHRAUBE
114 8756	00 0229 7512	STIFTSCHRAUBE
114 8836	00 0229 7672	DICHTRING
114 8838	00 0229 7676	DICHTRING
114 8863	00 0229 7726	DICHTRING
114 8894	00 0229 7788	DICHTRING
114 8898	00 0229 7796	DICHTRING
114 8960	00 0229 7920	SECHSKANTMUTTER
114 8961	00 0229 7922	STIFTSCHRAUBE
114 9083	00 0229 8166	SCHRÄGKUGELLAGER
114 9084	00 0229 8168	SCHRÄGKUGELLAGER
115 1132	00 0230 2264	O-RING
115 1140	00 0230 2280	O-RING
115 1200	00 0230 2400	VERSCHLUSSDECKEL
115 1432	00 0230 2864	VERSCHLUSSSCHRAUBE
115 1645	00 0230 3290	VERSCHLUSSSCHRAUBE
115 2712	00 0230 5424	VERSCHLUSSDECKEL
115 3356	00 0230 6712	STIFTSCHRAUBE
115 3804	00 0230 7608	O-RING
115 3823	00 0230 7646	DICHTRING
115 4139	00 0230 8278	SCHLAUCH
115 4898	00 0230 9796	ZYLINDERSCHRAUBE
115 4900	00 0230 9800	ZYLINDERSCHRAUBE
115 7859	00 0231 5718	DICHTRING
115 7943	00 0231 5886	DICHTUNG
116 0217	00 0232 0434	PAPIERFILT.EINSATZ
116 0537	00 0232 1074	O-RING
116 0592	00 0232 1184	GUMMITÜLLE
116 0751	00 0232 1502	WELLENDICHTRING
116 0990	00 0232 1980	KEILRIEMEN
116 1161	00 0232 2322	DICHTRING
116 1249	00 0232 2498	O-RING
116 1554	00 0232 3108	DICHTUNG
116 1744	00 0232 3488	KEILRIEMEN SATZ
116 1848	00 0232 3696	FILTERKOPF
116 2388	00 0232 4776	ROHRVERBINDUNG
116 2449	00 0232 4898	VERDICHTUNGSRING
116 2720	00 0232 5440	ROHRSCHELLE
116 2722	00 0232 5444	ROHRSCHELLE
116 3135	00 0232 6270	LAMELLENRINGSATZ
116 3288	00 0232 6576	O-RING
116 3828	00 0232 7656	NADELKRANZ
116 4255	00 0232 8510	ÖLMESSTAB
116 4281	00 0232 8562	SICHERUNGSSCHRAUBE
116 4572	00 0232 9144	SICHERUNGSSCHRAUBE
116 5835	00 0233 1670	KERNLOCHVERSCHLUSS
116 5867	00 0233 1734	DICHTRING

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
116 6059	00 0233 2118	O-RING
116 6089	00 0233 2178	O-RING
116 6090	00 0233 2180	O-RING
116 6098	00 0233 2196	O-RING
116 6124	00 0233 2248	O-RING
116 6138	00 0233 2276	O-RING
116 6158	00 0233 2316	O-RING
116 6356	00 0233 2712	SCHLAUCHSCHELLE
116 6417	00 0233 2834	SCHLAUCHSCHELLE
116 6876	00 0233 3752	PLEUELSCHRAUBE
116 7377	00 0233 4754	O-RING
116 7425	00 0233 4850	GUMMITÜLLE
116 8333	00 0233 6666	KEILRIEMEN
116 8460	00 0233 6920	DICHTUNG
116 8561	00 0233 7122	WINKELTRIEB
116 8817	00 0233 7634	KLEMMKEGELHÄLFTE
116 8818	00 0233 7636	KLEMMKEGELHÄLFTE
117 0275	00 0234 0550	STUTZEN
117 1114	00 0234 2228	O-RING
117 1503	00 0234 3006	GUMMITÜLLE
117 1541	00 0234 3082	O-RING
117 1592	00 0234 3184	VERSCHLUSSSCHRAUBE
117 2003	00 0234 4006	O-RING
117 2083	00 0234 4166	SICHERUNGSSCHRAUBE
117 2129	00 0234 4258	ROHRSCHELLE
117 2221	00 0234 4442	ÖLMESSTAB
117 2481	00 0234 4962	MUTTER
117 2482	00 0234 4964	MUTTER
117 2620	00 0234 5240	REDUZIEREINSATZ
117 2655	00 0234 5310	KUGELLAGER
117 2904	00 0234 5808	STARTER
117 3469	00 0234 6938	TEMP.SCHALTER
117 3592	00 0234 7184	O-RING
117 3628	00 0234 7256	SCHLAUCHLEITUNG
117 3672	00 0234 7344	TEMP.GEBER
117 3730	00 0234 7460	BETRIEBSSTD.ZÄHLER
117 3838	00 0234 7676	O-RING
117 4416	00 0234 8832	ÖLFILTER
117 4417	00 0234 8834	ÖLFILTER
117 4418	00 0234 8836	ÖLFILTER
117 4419	00 0234 8838	WECHSELFILTER
117 4420	00 0234 8840	ÖLFILTER
117 4422	00 0234 8844	KRAFTSTOFFILTER
117 4423	00 0234 8846	KRAFTSTOFFILTER
117 4482	00 0234 8964	KRAFTSTOFFILTER
117 4483	00 0234 8966	KRAFTSTOFFILTER
117 4494	00 0234 8988	FLACHDICHTUNG
117 4540	00 0234 9080	WINKELGETRIEBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
117 4555	00 0234 9110	TEMP.SCHALTER
117 4696	00 0234 9392	KRAFTSTOFFFILTER
117 4706	00 0234 9412	O-RING
117 5511	00 0235 1022	WINKELGELENK
117 5586	00 0235 1172	ROHRSCHELLE
117 5614	00 0235 1228	O-RING
117 5634	00 0235 1268	GUMMIMUFFE
117 5635	00 0235 1270	GUMMIMUFFE
117 5645	00 0235 1290	GUMMIMUFFE
117 5690	00 0235 1380	DICHTRING
117 5789	00 0235 1578	O-RING
117 5928	00 0235 1856	KEILRIEMEN
117 6047	00 0235 2094	ÖLMESSTAB
117 6324	00 0235 2648	KEILRIEMEN SATZ
117 6332	00 0235 2664	FÖRDERPUMPE
117 6358	00 0235 2716	TEMP.GEBER
117 6369	00 0235 2738	ÖLMESSTAB
117 6723	00 0235 3446	DICHTUNG
117 6816	00 0235 3632	O-RING
117 7066	00 0235 4132	TEMP.GEBER
117 7068	00 0235 4136	TEMP.GEBER
117 7090	00 0235 4180	TEMP.GEBER
117 7987	00 0235 5974	SCHLAUCHSCHELLE
117 8000	00 0235 6000	VERBINDER
117 8666	00 0235 7332	DICHTRING
117 8704	00 0235 7408	SCHEIBE
117 8753	00 0235 7506	KRAFTSTOFFFILTER
117 8755	00 0235 7510	VENTILKEGELSTÜCK
117 8931	00 0235 7862	SECHSKANTSCHRAUBE
117 8973	00 0235 7946	DICHTRING
117 9016	00 0235 8032	GLÜHKERZE
117 9099	00 0235 8198	LUFTPRESSER
117 9406	00 0235 8812	TORX-SCHRAUBE
117 9476	00 0235 8952	KEILRIEMEN
117 9550	00 0235 9100	ÖLDRUCKSCHALTER
117 9630	00 0235 9260	EINFÜLLVERSCHLUSS
117 9639	00 0235 9278	KEILRIEMEN
117 9675	00 0235 9350	KEILRIEMEN
117 9712	000 0235 9424	GLÜHZEITST. GERÄT
117 9720	00 0235 9440	KEILRIEMEN
117 9890	00 0235 9780	KEILRIEMEN
118 0097	00 0236 0194	SPANNUNGSREGLER
118 0164	00 0236 0328	ZYLINDERSCHRAUBE
118 0172	00 0236 0344	KEILRIEMEN
118 0182	00 0236 0364	KEILRIEMEN
118 0295	00 0236 0590	O-RING
118 0302	00 0236 0604	GENERATOR
118 0316	00 0236 0632	VERBUNDKEILRIEMEN

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
118 0347	00 0236 0694	O-RING
118 0351	00 0236 0702	ROHRSCHELLE
118 0435	00 0236 0870	KEILRIEMEN
118 0447	00 0236 0894	VERBUNDKEILRIEMEN
118 0448	00 0236 0896	VERBUNDKEILRIEMEN
118 0505	00 0236 1010	SCHLAUCHLEITUNG
118 0542	00 0236 1084	KAPPE
118 0576	00 0236 1152	FALTENSCHLAUCH
118 0582	00 0236 1164	FÖRDERPUMPE
118 0596	00 0236 1192	KRAFTSTOFFFILTER
118 0597	00 0236 1194	KRAFTSTOFFFILTER
118 0598	00 0236 1196	GUMMISCHLAUCH
118 0640	00 0236 1280	KEILRIEMEN
118 0754	00 0236 1508	HOHLSCHRAUBE
118 0803	00 0236 1606	O-RING
118 0811	00 0236 1622	O-RING
118 0833	00 0236 1666	KEILRIEMEN
118 0846	00 0236 1692	KEILRIEMEN
118 0849	00 0236 1698	KEILRIEMEN
118 0867	00 0236 1734	FILTEREINSATZ
118 0871	00 0236 1742	SICHERHEITSPATRONE
118 0872	00 0236 1744	SICHERHEITSPATRONE
118 0975	00 0236 1950	O-RING
118 0977	00 0236 1954	ÖLFILTER
118 1060	00 0236 2120	VORFILTER
118 1061	00 0236 2122	FEINFILTER
118 1064	00 0236 2128	SCHLAUCHSCHELLE
118 1245	00 0236 2490	KRAFTSTOFFFILTER
118 1260	00 0236 2520	VERBUNDKEILRIEMEN
118 1268	00 0236 2536	LUFTFILTER
118 1270	00 0236 2540	KOMBI-LUFTFILTER
118 1280	00 0236 2560	KOMBI-LUFTFILTER
118 1333	00 0236 2666	KOMBI-LUFTFILTER
118 1418	00 0236 2836	SECHSKANTSCHRAUBE
118 1424	00 0236 2848	TORX-SCHRAUBE
118 1431	00 0236 2862	SECHSKANTSCHRAUBE
118 1436	00 0236 2872	SECHSKANTSCHRAUBE
118 1468	00 0236 2936	VERBUNDKEILRIEMEN
118 1472	00 0236 2944	VERBUNDKEILRIEMEN
118 1673	00 0236 3346	SENKSCHRAUBE
118 1686	00 0236 3372	ÖLFILTER
118 1691	00 0236 3382	KRAFTSTOFFFILTER
118 1756	00 0236 3512	TORX-SCHRAUBE
118 1862	00 0236 3724	KOMBI-LUFTFILTER
118 1863	00 0236 3726	KOMBI-LUFTFILTER
118 1909	00 0236 3818	KRAFTSTOFFFILTER
118 1917	00 0236 3834	KRAFTSTOFFFILTER
118 1977	00 0236 3954	O-RING

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
118 2001	00 0236 4002	ÖLFILTER
118 2028	00 0236 4056	O-RING
118 2036	00 0236 4072	SECHSKANTMUTTER
118 2037	00 0236 4074	GENERATOR
118 2046	00 0236 4092	KEILRIEMEN
118 2095	00 0236 4190	GLÜHSTIFTKERZE
118 2096	00 0236 4192	GLÜHSTIFTKERZE
118 2118	00 0236 4236	ÖLMESSTAB
118 2207	00 0236 4414	KEILRIEMEN
118 2242	00 0236 4484	KRAFTSTOFFILTER
118 2245	00 0236 4490	ÖLMESSTAB
118 2265	00 0236 4530	GLÜHSTIFTKERZE
118 2349	00 0236 4698	O-RING
118 2410	00 0236 4820	O-RING
118 2411	00 0236 4822	O-RING
118 2418	00 0236 4836	ÖLMESSTAB
118 2480	00 0236 4960	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2484	00 0236 4968	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2485	00 0236 4970	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2486	00 0236 4972	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2487	00 0236 4974	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2489	00 0236 4978	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2498	00 0236 4996	KEILRIEMEN
118 2528	00 0236 5056	GLÜHSCHALTER
118 2545	00 0236 5090	O-RING
118 2555	00 0236 5110	O-RING
118 2573	00 0236 5146	TEMP.ANZEIGER
118 2587	00 0236 5174	GUMMIMUFFE
118 2609	00 0236 5218	ÖLMESSTAB
118 2671	00 0236 5342	KRAFTSTOFFILTER
118 2672	00 0236 5344	KRAFTSTOFFILTER
118 2700	00 0236 5400	TEMP.GEBER
118 2707	00 0236 5414	TEMP.GEBER
118 2708	00 0236 5416	TEMP.GEBER
118 2790	00 0236 5580	O-RING
118 2792	00 0236 5584	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2793	00 0236 5586	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2794	00 0236 5588	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2796	00 0236 5592	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2798	00 0236 5596	ÖLDRUCKSCHALTER
118 2813	00 0236 5626	ÖLMESSTAB
118 2823	00 0236 5646	ÖLMESSTAB
118 2834	00 0236 5668	DREHZAHLGEBER
118 2835	00 0236 5670	TEMP.SCHALTER
118 2850	00 0236 5700	DREHZAHLGEBER
118 2914	00 0236 5828	TEMP.ANZEIGER
118 2939	00 0236 5878	TEMP.ANZEIGER
118 2953	00 0236 5906	LUFTFILTEREINSATZ

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
118 2956	00 0236 5912	FILTREINSATZ
118 3054	00 0236 6108	SCHNELLKUPPLUNG
118 3085	00 0236 6170	GEBER
118 3157	00 0236 6314	KEILRIPPENRIEMEN
118 3206	00 0236 6412	O-RING
118 3248	00 0236 6496	GLÜHSTIFTKERZE
118 3361	00 0236 6722	RIEMEN
118 3378	00 0236 6756	KEILRIEMEN
118 3379	00 0236 6758	KEILRIEMEN
118 3384	00 0236 6768	KEILRIEMEN
118 3393	00 0236 6786	KEILRIPPENRIEMEN
118 3394	00 0236 6788	KEILRIPPENRIEMEN
118 3558	00 0236 7116	KEILRIPPENRIEMEN
118 3574	00 0236 7148	WECHSELFILTER
118 3638	00 0236 7276	GENERATOR
118 3646	00 0236 7292	SECHSKANTSCHRAUBE
118 3742	00 0236 7484	O-RING
118 3838	00 0236 7676	O-RING
118 3860	00 0236 7720	GENERATOR
118 3998	00 0236 7996	GUMMISCHLAUCH
118 4020	00 0236 8040	HOHLSCHRAUBE
121 0161	00 0242 0322	O-RING
121 0822	00 0242 1644	SECHSKANTSCHRAUBE
121 2482	00 0242 4964	SPANNVERSCHLUSS
121 2483	00 0242 4966	SPANNVERSCHLUSS
121 2661	00 0242 5322	HOHLSCHRAUBE
121 2738	00 0242 5476	SICHERUNGSBLECH
121 3240	00 0242 6480	DOPPELKEILRING
121 3241	00 0242 6482	ÜBERWURFSCHRAUBE
121 4367	00 0242 8734	KLEMMDICHTRING
121 5088	00 0243 0176	VERSCHLUSSCHRAUBE
121 6080	00 0243 2160	SCHEIBE
121 6101	00 0243 2202	SCHEIBE
121 6164	00 0243 2328	GEWINDEBÜCHSE
121 6500	00 0243 3000	ÜBERWURFSCHRAUBE
121 6511	00 0243 3022	DOPPELKEILRING
121 6581	00 0243 3162	SCHRAUBSTÜCK
121 6752	00 0243 3504	ROHRSCHELLE
121 8704	00 0243 7408	O-RING
122 1227	00 0244 2454	HOHLSCHRAUBE
122 2009	00 0244 4018	DRUCKFEDER
122 2051	00 0244 4102	DRUCKFEDER
123 1532	00 0246 3064	SCHLAUCHLEITUNG
123 5333	00 0247 0666	MUFFENTRÄGER
123 6698	00 0247 3396	VERSCHLUSS
123 6779	00 0247 3558	RING
123 7245	00 0247 4490	SICHERUNG
123 7265	00 0247 4530	KANTENSCHUTZPROFIL

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
123 8609	00 0247 7218	PENDELRÜCKSTRAHLER
124 4661	00 0248 9322	VERSCHRAUBUNG
126 2299	00 0252 4598	GUMMISTOLLEN
126 2538	00 0252 5076	DICHTRING
126 5658	00 0253 1316	ÖLSCHLITZRING
130 0819	00 0260 1638	SECHSKANTMUTTER
130 1420	00 0260 2840	O-RING
130 4451	00 0260 8902	RELAIS
130 7193	00 0261 4386	AUGENANSCHLUSS
130 7770	00 0261 5540	KOLBENRING
130 7773	00 0261 5546	KOLBENRING
130 7903	00 0261 5806	KOHLEBÜRST.HALTER
130 8385	00 0261 6770	O-RING
130 8811	00 0261 7622	PASSBÜCHSE
130 9707	00 0261 9414	SENKSCHRAUBE
130 9896	00 0261 9792	RING
130 9905	00 0261 9810	RING
131 8268	00 0263 6536	DICHTRING
131 8390	00 0263 6780	O-RING
131 8391	00 0263 6782	O-RING
131 9139	00 0263 8278	O-RING
131 9140	00 0263 8280	RING
131 9142	00 0263 8284	FILTEREINSATZ
131 9239	00 0263 8478	REPARATURSATZ
131 9257	00 0263 8514	FILTEREINSATZ
131 9326	00 0263 8652	TEILESATZ
131 9366	00 0263 8732	SICHERHEITSPATRONE
131 9490	00 0263 8980	HEBEL
131 9624	00 0263 9248	O-RING
132 0791	00 0264 1582	PUMPENELEMENT
134 0114	00 0268 0228	FILTEREINSATZ
134 0130	00 0268 0260	FILTEREINSATZ
134 0164	00 0268 0328	O-RING
134 0318	00 0268 0636	HÜLSE
134 0488	00 0268 0976	REPARATURSATZ
134 0685	00 0268 1370	O-RING
134 0791	00 0268 1582	RELAIS
134 0792	00 0268 1584	RELAIS
140 0708	00 0280 1416	SCHLAUCH
190 1605	00 0380 3210	KRAFTST.FILT.EINS.
190 1607	00 0380 3214	KRAFTST.FILT.EINS.
190 1656	00 0380 3312	PLEUELLAGER STD
190 1929	00 0380 3858	KRAFTSTOFFILTER
190 2131	00 0380 4262	LUFTFILTERPATRONE
190 2137	00 0380 4274	FILT.F.LENKBEHÄLTER
190 2138	00 0380 4276	KRAFTSTOFFILTER
190 3629	00 0380 7258	ÖLFILTER
190 3652	00 0380 7304	SPURSTANGENKOPF

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
190 3669	00 0380 7338	LUFTFILTERPATRONE
190 4581	00 0380 9162	LUFTFILTERPATRONE
190 4639	00 0380 9278	SCHLUSSLEUCHE
190 4696	00 0380 9392	ACHS.BOLZ.REP.SATZ
190 5214	00 0381 0428	KUGELLAGER
190 5221	00 0381 0442	KUGELLAGER
190 5222	00 0381 0444	KUGELLAGER
190 5273	00 0381 0546	KUGELLAGER
190 5274	00 0381 0548	AUSRÜCKMUFFE
190 5282	00 0381 0564	AUSRÜCKMUFFE
190 5318	00 0381 0636	DRUCKLAGER
190 5983	00 0381 1966	LUFTFILTERPATRONE
190 6159	00 0381 2318	BREMSKLOTZ SATZ
190 6183	00 0381 2366	BREMSKLOTZ SATZ
190 6401	00 0381 2802	BREMSKLOTZ SATZ
190 6462	00 0381 2924	WART.ANZ.BREMS.EL.
190 7566	00 0381 5132	ÖLFILTER
190 7567	00 0381 5134	ÖLFILTER
190 7640	00 0381 5280	KRAFTSTOFFILTER
190 7695	00 0381 5390	LUFTFILTERPATRONE
190 7840	00 0381 5680	ACHS.BOLZ.REP.SATZ
190 7956	00 0381 5912	WART.ANZ.BREMS.EL.
190 8407	00 0381 6814	WART.ANZ.BREMS.EL.
190 8408	00 0381 6816	EINLASSVENTIL
190 8547	00 0381 7094	KRAFTST.FILT.EINS.
190 8556	00 0381 7112	KRAFTSTOFFILTER
190 8628	00 0381 7256	KOLBENRINGSATZ
190 8825	00 0381 7650	WART.ANZ.BREMS.EL.
190 8868	00 0381 7736	LUFTFILTERPATRONE
193 0182	00 0386 0364	PLEUELLAGER -0,25
210 0132	00 0420 0264	DICHTRING
210 1802	00 0420 3604	DICHTGUMMI
210 2238	00 0420 4476	ÖLBADLUFTFILTER
210 8080	00 0421 6160	MUTTER
210 8088	00 0421 6176	PLEUELBUCHSE
210 8098	00 0421 6196	FEDERTELLER
210 8134	00 0421 6268	SECHSKANTSCHRAUBE
210 8182	00 0421 6364	SECHSKANTSCHRAUBE
210 8221	00 0421 6442	AUSGLEICHSCHIBE
210 9085	00 0421 8170	STOSSTANGE
210 9444	00 0421 8888	ZYL.KOPFSCHRAUBE
210 9628	00 0421 9256	KIPHEBEL
210 9636	00 0421 9272	EINSTELLSCHRAUBE
210 9637	00 0421 9274	SECHSKANTMUTTER
210 9988	00 0421 9976	SCHRAUBE
211 1066	00 0422 2132	EINSPRITZPUMPE
211 1246	00 0422 2492	EINSPRITZPUMPE
211 1290	00 0422 2580	KRAFTSTOFFILTER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
211 1335	00 0422 2670	EINSPRITZPUMPE
211 1391	00 0422 2782	DICHTUNG
211 1392	00 0422 2784	DICHTUNG
211 1397	00 0422 2794	DICHTRING
211 1399	00 0422 2798	ROHRLEITUNG
211 1519	00 0422 3038	DRUCKHALTEVENTIL
211 1636	00 0422 3272	EINSPRITZPUMPE
211 1663	00 0422 3326	EINSPRITZPUMPE
211 1670	00 0422 3340	DICHTUNG
211 1917	00 0422 3834	EINSPRITZLEITUNG
211 1918	00 0422 3836	EINSPRITZLEITUNG
211 1921	00 0422 3842	EINSPRITZLEITUNG
211 1985	00 0422 3970	DICHTSCHEIBE
211 2357	00 0422 4714	EINSPRITZLEITUNG
211 2405	00 0422 4810	EINSPRITZPUMPE
211 2489	00 0422 4978	EINSPRITZVENTIL
211 2512	00 0422 5024	REGELSTANGE
211 2626	00 0422 5252	EINSPRITZVENTIL
211 2640	00 0422 5280	EINSPRITZVENTIL
211 2645	00 0422 5290	EINSPRITZVENTIL
211 2672	00 0422 5344	KRAFTSTOFFPUMPE
211 2706	00 0422 5412	EINSPRITZPUMPE
211 2959	00 0422 5918	DÜSENELEMENT
211 2960	00 0422 5920	EINSPRITZVENTIL
211 3001	00 0422 6002	EINSPRITZPUMPE
211 3045	00 0422 6090	AUSGLEICHSCHLEIBE
211 3159	00 0422 6318	KRAFTSTOFFFILTER
211 3423	00 0422 6846	KRAFTSTOFFPUMPE
211 3425	00 0422 6850	KRAFTSTOFFPUMPE
211 3447	00 0422 6894	KRAFTSTOFFPUMPE
211 3775	00 0422 7550	EINSPRITZVENTIL
211 3790	00 0422 7580	MOTORABSTELLUNG
211 3793	00 0422 7586	MOTORABSTELLUNG
211 3804	00 0422 7608	ROLLENSTÖSSEL
211 3832	00 0422 7664	VORFILTER
212 6822	00 0425 3644	ROLLENSTÖSSEL
212 6896	00 0425 3792	STELLGLIED
212 6930	00 0425 3860	EINSPRITZPUMPE
212 6993	00 0425 3986	EINSPRITZVENTIL
212 6998	00 0425 3996	DÜSENELEMENT
213 1029	00 0426 2058	VENTILDREHVORRICHTUNG
213 1938	00 0426 3876	LAGERBUCHSE
213 2604	00 0426 5208	DICHTUNG
213 3177	00 0426 6354	DICHTUNG
213 3634	00 0426 7268	KEILRIEMENSCHLEIBE
213 4068	00 0426 8136	SCHLEIBE
213 5356	00 0427 0712	DICHTUNG
213 7302	00 0427 4604	VENTILSITZRING

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
213 7303	00 0427 4606	VENTILSITZRING
213 7304	00 0427 4608	VENTILSITZRING
213 7306	00 0427 4612	VENTILSITZ STD.
213 7307	00 0427 4614	VENTILSITZRING
213 7308	00 0427 4616	VENTILSITZRING
213 8563	00 0427 7126	PLEUELBUCHSE
213 9737	00 0427 9474	PASSBÜCHSE
214 1738	00 0428 3476	K.W.LAGER STD.
214 2317	00 0428 4634	K.W.LAGER -0,50
214 3245	00 0428 6490	ZAHNRAD
214 3358	00 0428 6716	AUSPUFFSAMMELROHR
214 3597	00 0428 7194	UNTERLEGSCHLEIBE
214 3789	00 0428 7578	SCHLEIBE
214 3792	00 0428 7584	SCHLEIBE
214 5368	00 0429 0736	SAMMELLEITUNG
214 5369	00 0429 0738	SAMMELLEITUNG
214 6419	00 0429 2838	ROHR
214 7222	00 0429 4444	K.W.LAGER -0,75
214 8141	00 0429 6282	VERBINDUNGSLEITUNG
214 8170	00 0429 6340	LEITUNG
214 8171	00 0429 6342	LEITUNG
214 8172	00 0429 6344	LEITUNG
214 8173	00 0429 6346	LEITUNG
214 8174	00 0429 6348	LEITUNG
214 8371	00 0429 6742	ROHRSCHELLE
214 8388	00 0429 6776	FLANSCH
214 8550	00 0429 7100	EINSCHRAUBSTUTZEN
214 8567	00 0429 7134	PASSBÜCHSE
214 8868	00 0429 7736	KUPPLUNGSMUFFE
214 8900	00 0429 7800	SPANNHÜLSE
214 8999	00 0429 7998	BLECHVERKLEIDUNG
214 9326	00 0429 8652	PLEUELSCHRAUBE
214 9483	00 0429 8966	BELÜFTUNGSROHR
214 9537	00 0429 9074	KÜHLLUFTFÜHRUNG
214 9755	00 0429 9510	ROHRLEITUNG
214 9756	00 0429 9512	ROHRLEITUNG
214 9757	00 0429 9514	ROHRLEITUNG
214 9758	00 0429 9516	ROHRLEITUNG
214 9759	00 0429 9518	ROHRLEITUNG
214 9763	00 0429 9526	RAHMEN
214 9812	00 0429 9624	SCHMIERÖLLEITUNG
214 9846	00 0429 9692	HALTER
214 9851	00 0429 9702	ROHRLEITUNG
214 9853	00 0429 9706	ROHRLEITUNG
214 9869	00 0429 9738	ROHRLEITUNG
214 9884	00 0429 9768	ÖLABSCHEIDER
214 9886	00 0429 9772	RÜCKLAUFLEITUNG
215 4743	00 0430 9486	SECHSKANTSCHRAUBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
216 0566	00 0432 1132	SCHALLDÄMPFER
216 1172	00 0432 2344	HALTER
216 2026	00 0432 4052	SCHEIBE
216 2054	00 0432 4108	GUMMIPUFFER
216 2654	00 0432 5308	KEILRIEMENSCHLEIBE
216 4568	00 0432 9136	STOPPSCHALTER
216 5034	00 0433 0068	LUFTFILTERPATRONE
216 7498	00 0433 4996	AUFSTELLFUSS
216 9186	00 0433 8372	ABDECKBLECH
216 9354	00 0433 8708	ABSTANDBUCHSE
216 9509	00 0433 9018	ROHRLEITUNG
219 2072	00 0438 4144	BUCHSE
219 2080	00 0438 4160	DICHTUNG
219 2503	00 0438 5006	ÖLDÜSE
219 7681	00 0439 5362	DICHTUNG
223 0181	00 0446 0362	ANLAUFRINGSATZ STD
223 0192	00 0446 0384	ANLAUFRING
223 2527	00 0446 5054	VENTILKAPPE
223 2528	00 0446 5056	VENTILFÜHRUNG
223 2840	00 0446 5680	DICHTRING
223 3072	00 0446 6144	KOLBEN VOLLST.
223 3074	00 0446 6148	KOLBENRINGSATZ
223 3077	00 0446 6154	KOLBENRINGSATZ +0,5
223 3215	00 0446 6430	REGLEREINSATZ
223 3217	00 0446 6434	DRUCKFEDER
223 3272	00 0446 6544	EINSPRITZVENTIL
223 3320	00 0446 6640	SCHLAUCHLEITUNG
223 3423	00 0446 6846	KÜHLGEBLÄSE
223 3561	00 0446 7122	KEILRIEMENSCHLEIBE
223 3650	00 0446 7300	PLEUELBUCHSE
223 3656	00 0446 7312	PLEUELSCHRAUBE
223 3682	00 0446 7364	STÖSSEL
223 3685	00 0446 7370	PROFILDICHTUNG
223 3705	00 0446 7410	SCHUTZROHR
223 3710	00 0446 7420	LAGERBUCHSE
223 3712	00 0446 7424	LAGERBUCHSE -0,50
223 3736	00 0446 7472	FLIEHGEWICHT
223 4014	00 0446 8028	PLEUELLAGER
223 4056	00 0446 8112	ANLAUFRING
223 4115	00 0446 8230	PLEUELLAGER -0,50
223 4116	00 0446 8232	PLEUELLAGER -1,00
223 4498	00 0446 8996	WELLENDICHTRING
223 5207	00 0447 0414	PLEUELLAGER -0,50
223 5253	00 0447 0506	KEILRIEMEN
223 5254	00 0447 0508	KEILRIEMEN
223 5256	00 0447 0512	KEILRIEMEN
223 5472	00 0447 0944	KEILRIEMENSCHLEIBE
223 5476	00 0447 0952	KEILRIEMENSCHLEIBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
223 5482	00 0447 0964	KEILRIEMENSCHLEIBE
223 5494	00 0447 0988	KEILRIEMENSCHLEIBE
223 5682	00 0447 1364	HÜLSE
223 6578	00 0447 3156	DRUCKPILZ
223 7255	00 0447 4510	ZAHNRAD
223 7661	00 0447 5322	PASSBÜCHSE
223 8081	00 0447 6162	WELLE
223 8082	00 0447 6164	WELLE
223 8102	00 0447 6204	LAUFRAD
223 9041	00 0447 8082	ZAHNRADPUMPE
223 9105	00 0447 8210	MEMBRANE
224 2050	00 0448 4100	ANSCHLUSSGEHÄUSE
224 3007	00 0448 6014	EINSCHRAUBSTUTZEN
224 3338	00 0448 6676	AUFSTELLFUSS
224 3388	00 0448 6776	SPANNRING
224 3418	00 0448 6836	BLECH
224 3911	00 0448 7822	BLECH
224 4115	00 0448 8230	HALTER
224 4246	00 0448 8492	ABGASSAMMELROHR
224 4303	00 0448 8606	ANSCHLUSSSTÜCK
224 4328	00 0448 8656	ÖLSTANDROHR
224 4553	00 0448 9106	VAKUUMSCHLAUCH
224 5054	00 0449 0108	STECKER
224 5771	00 0449 1542	GUMMISCHLEIBE
224 5925	00 0449 1850	AUFSTELLFUSS
224 6012	00 0449 2024	GEWINDERINGSTÜCK
224 6260	00 0449 2520	GUMMIRING
224 7341	00 0449 4682	AUFSTELLFUSS
224 7342	00 0449 4684	HALTER
224 7344	00 0449 4688	REGULIERHEBEL
224 7353	00 0449 4706	GUMMITÜLLE
224 7356	00 0449 4712	ROHRLEITUNG
224 7358	00 0449 4716	ROHRLEITUNG
224 7362	00 0449 4724	ANSCHLAG
224 7364	00 0449 4728	SECHSKANTMUTTER
224 7365	00 0449 4730	DRUCKSTÜCK
224 7382	00 0449 4764	DOPPELSTUTZEN
224 7490	00 0449 4980	SCHALLDÄMPFER
224 7545	00 0449 5090	GEWINDEBOLZEN
224 8725	00 0449 7450	ZUGFEDER
224 9024	00 0449 8048	TEMP.GEBER
224 9601	00 0449 9202	TEMP.GEBER
232 6706	00 0465 3412	O-RING
240 3867	00 0480 7734	DICHTRING
240 3955	00 0480 7910	STOSSTANGE
240 4864	00 0480 9728	EINSPRITZLEITUNG
240 6634	00 0481 3268	UNTERLEGSCHLEIBE
240 7383	00 0481 4766	HÜLSE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
240 7736	00 0481 5472	HALTEWINKEL
240 7870	00 0481 5740	ÜBERGANGSSTUTZEN
240 9530	00 0481 9060	ANSCHLUSSSTÜCK
240 9732	00 0481 9464	ABSTANDSTÜCK
241 0175	00 0482 0350	HALTER
241 0552	00 0482 1104	FLANSCHNABE
241 0733	00 0482 1466	STIFTSCHRAUBE
241 1054	00 0482 2108	SECHSKANTMUTTER
241 1519	00 0482 3038	UNTERLEGSCHIEBE
241 2464	00 0482 4928	DRUCKRING
241 3016	00 0482 6032	SCHMIERÖLLEITUNG
241 3620	00 0482 7240	ANSCHLAG
241 4266	00 0482 8532	VENTILFÜHRUNG
241 4268	00 0482 8536	VENTILFÜHRUNG
241 4269	00 0482 8538	VENTILFÜHRUNG
241 5648	00 0483 1296	ABDECKBLECH
241 6146	00 0483 2292	RINGSTÜCK
241 6155	00 0483 2310	ZENTRIERSTÜCK
241 6633	00 0483 3266	GUMMITÜLLE
241 7253	00 0483 4506	KOLBEN VOLLST.
241 7632	00 0483 5264	ANZEIGESTIFT
241 8147	00 0483 6294	HALTER
241 8534	00 0483 7068	SCHUTZROHR
241 8660	00 0483 7320	VENTILGEHÄUSE
241 8699	00 0483 7398	SCHLAUCHLEITUNG
241 9342	00 0483 8684	VENTIL
242 0249	00 0484 0498	DICHTRING
242 0374	00 0484 0748	ÖLMESSTAB
242 0774	00 0484 1548	ÖLKÜHLER
242 0997	00 0484 1994	ABSCHIRMBLECH
242 1021	00 0484 2042	SCHUTZROHR
242 1151	00 0484 2302	STECKSTÜCK
242 1153	00 0484 2306	KÜHLMITTELDÜSE
242 1586	00 0484 3172	PLEUELLAGER -0,25
242 1587	00 0484 3174	PLEUELLAGER -0,50
242 1588	00 0484 3176	PLEUELLAGER -0,75
242 2297	00 0484 4594	ANLAUFRINGSATZ STD
242 2593	00 0484 5186	FÜLLSTÜCK
242 2954	00 0484 5908	AUSGLEICHSR. 3,05mm
242 2955	00 0484 5910	AUSGLEICHSR. 2,9 mm
242 2958	00 0484 5916	AUSGLEICHSR. 2,45mm
242 2975	00 0484 5950	VENTILDREHVERRICHTUNG
242 3425	00 0484 6850	MEMBRANE
242 3697	00 0484 7394	VENTILSCHAFTDICHT.
242 4536	00 0484 9072	PLEUELSCHRAUBE
242 5323	00 0485 0646	PLEUELLAGER -0,50
242 5796	00 0485 1592	DRUCKFEDER
242 6241	00 0485 2482	KRAFTSTOFFLEITUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
242 6242	00 0485 2484	KRAFTSTOFFLEITUNG
242 6258	00 0485 2516	KRAFTSTOFFLEITUNG
242 6271	00 0485 2542	KRAFTSTOFFLEITUNG
242 7784	00 0485 5568	VENTILSITZRING
242 7877	00 0485 5754	ÖLKÜHLER
242 7942	00 0485 5884	VENTILSITZRING
242 7943	00 0485 5886	VENTILSITZRING
244 2284		
244 3683	00 0488 7366	PLANETENRAD
244 4695	00 0488 9390	GUMMIMETALL.MOTOR
245 0276	00 0490 0552	UNTERLAGE
245 0840	00 0490 1680	BOLZEN
247 4622	00 0494 9244	UNTERLEGSCHIEBE
247 4623	00 0494 9246	UNTERLEGSCHIEBE
247 4624	00 0494 9248	UNTERLEGSCHIEBE
247 5540	00 0495 1080	ZYLINDERSTIFT
247 5656	00 0495 1312	ZYLINDERSTIFT
247 5815	00 0495 1630	ACHSSCHENKEL
247 5841	00 0495 1682	UNTERLEGSCHIEBE
247 5982	00 0495 1964	LAGERABDECKUNG
247 5985	00 0495 1970	AUSRÜCKGABEL
247 6812	00 0495 3624	ROLLENLAGER
247 7265	00 0495 4530	GEHÄUSEDECKEL
247 7764	00 0495 5528	RADBEFESTIG. BOLZEN
247 8134	00 0495 6268	PASSBÜCHSE
247 8175	00 0495 6350	AUSGLEICHSCHIEBE
247 8210	00 0495 6420	AUSGLEICHSCHIEBE
247 9031	00 0495 8062	FEDERSCHIEBE
248 7638	00 0497 5276	HALTER
248 8979	00 0497 7958	GUMMIMUFFE
251 3213	00 0502 6426	FEDERLAGER
252 1862	00 0504 3724	AUSGLEICHSCHIEBE
253 4491	00 0506 8982	RINGHÄLFTE
253 7070	00 0507 4140	BOWDENZUG
258 4904	00 0516 9808	BEFESTIGUNGSWINKEL
258 5014	00 0517 0028	HAUBENLAGER
258 5034	00 0517 0068	BEFESTIGUNGSRING
258 7283	00 0517 4566	SONNENBLLENDE
260 0868	00 0520 1736	BEFESTIGUNGSWINKEL
260 1394	00 0520 2788	ABDECKBLECH
260 1491	00 0520 2982	VERSTÄRKUNG
261 6516	00 0523 3032	HALTERUNG
278 0714	00 0556 1428	RUNDUMKENNLEUCHE
283 1287	00 0566 2574	ÖLFANGRING
291 0165	00 0582 0330	DICHTUNGSSATZ
291 0406	00 0582 0812	KOLBENRINGSATZ
291 1842	00 0582 3684	WERKSTATT-HANDBUCH
291 1925	00 0582 3850	WERKSTATT-HANDBUCH

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
291 1950	00 0582 3900	WERKSTATT-HANDBUCH
292 1784	00 0584 3568	ZYLINDER/KOLBEN
292 3934	00 0584 7868	ZYLINDER/KOLBEN
292 7271	00 0585 4542	AT-EINSPRITZVENTIL
292 8083	00 0585 6166	ZYLINDER/KOLBEN
292 8729	00 0585 7458	DICHTUNGSSATZ
292 8843	00 0585 7686	DICHTUNGSSATZ
292 8845	00 0585 7690	DICHT.SZ.ZYL.KOPF
292 8987	00 0585 7974	DICHTUNGSSATZ
292 8992	00 0585 7984	DICHTUNGSSATZ
292 9012	00 0585 8024	AT-ZYLINDER KOPF
292 9100	00 0585 8200	K.W.LAGER STD.
292 9253	00 0585 8506	DICHTUNG
292 9432	00 0585 8864	K.W.LAGER -0,50
292 9651	00 0585 9302	DICHTUNGSSATZ
292 9657	00 0585 9314	DICHTUNGSSATZ
292 9924	00 0585 9848	ÖLWANNE
292 9934	00 0585 9868	KURBELWELLE mit Lager
292 9935	00 0585 9870	KURBELWELLE mit Lager
292 9943	00 0585 9886	DICHTUNGSSATZ
292 9944	00 0585 9888	DICHTUNGSSATZ
292 9990	00 0585 9980	Zylinder/Kolben *3 Ring*
293 1092	00 0586 2184	ÖLFILTEREINSATZ
293 1095	00 0586 2190	ÖLFILTEREINSATZ
293 1118	00 0586 2236	DICHTUNGSSATZ
293 1161	00 0586 2322	DICHTUNGSSATZ
293 1223	00 0586 2446	PLEUELLAGER
293 1277	00 0586 2554	DICHTUNGSSATZ
293 1295	00 0586 2590	KLEMMDICHTRING
293 1312	00 0586 2624	DICHTUNGSSATZ
293 1324	00 0586 2648	DICHTUNGSSATZ
293 1403	00 0586 2806	KURBELWELLENLAGER
293 1405	00 0586 2810	DICHTUNGSSATZ
293 1410	00 0586 2820	PLEUELLAGER STD
293 1411	00 0586 2822	PLEUELLAGER -0,25
293 1433	00 0586 2866	DICHTUNGSSATZ
293 1441	00 0586 2882	DICHTUNGSSATZ
293 1449	00 0586 2898	FILTEREINSATZ
293 1452	00 0586 2904	HUBMAGNET
293 1466	00 0586 2932	KURBELWELLE mit Lager
293 1470	00 0586 2940	K.W.LAGER STD.
293 1476	00 0586 2952	DICHTUNGSSATZ
293 1478	00 0586 2956	DICHTUNGSSATZ
293 1480	00 0586 2960	REPARATURSATZ
293 1482	00 0586 2964	REPARATURSATZ
293 1501	00 0586 3002	ÜBERSTRÖMLEITUNG
293 1502	00 0586 3004	ÜBERSTRÖMLEITUNG
293 1505	00 0586 3010	ÜBERSTRÖMLEITUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
293 1506	00 0586 3012	ÜBERSTRÖMLEITUNG
293 1526	00 0586 3052	KURBELWELLE mit Lager
293 1529	00 0586 3058	TEILESATZ
293 1530	00 0586 3060	FILTEREINSATZ
293 1532	00 0586 3064	K.W.LAGER STD.
293 1585	00 0586 3170	ANLAUFSCHLEIBE
293 1681	00 0586 3362	K.W.LAGER STD.
293 1720	00 0586 3440	DICHTUNGSSATZ
293 1735	00 0586 3470	KURBELWELLE mit Lager
293 1737	00 0586 3474	DICHTUNGSSATZ
293 1740	00 0586 3480	ZUS. DICHTUNGSSATZ
293 1741	00 0586 3482	ZUS. DICHTUNGSSATZ
293 1743	00 0586 3486	ZUS. DICHTUNGSSATZ
293 1744	00 0586 3488	ZUS. DICHTUNGSSATZ
293 1748	00 0586 3496	FILTEREINSATZ
293 1761	00 0586 3522	DICHTUNGSSATZ
293 1764	00 0586 3528	KLEBER
293 1811	00 0586 3622	K.W.LAGER STD.
293 1812	00 0586 3624	K.W.LAGER -0,25
293 1813	00 0586 3626	K.W.LAGER -0,50
293 1816	00 0586 3632	FILTEREINSATZ
293 1843	00 0586 3686	ANLAUFSCHLEIBE
293 1935	00 0586 3870	EINSPRITZVENTIL
293 1952	00 0586 3904	ZYLINDER/KOLBEN
293 1966	00 0586 3932	Zylinder/Kolben *3 Ring*
293 2004	00 0586 4008	AT-EINSPRITZVENTIL
293 4277	00 0586 8554	EINSPRITZDÜSE
293 4345	00 0586 8690	EINSPRITZDÜSE
293 4349	00 0586 8698	EINSPRITZVENTIL
293 4378	00 0586 8756	EINSPRITZDÜSE
293 4430	00 0586 8860	SCHMIERÖLPUMPE
293 4549	00 0586 9098	ÖLKÜHLER
293 4587	00 0586 9174	FILTERPATRONE
293 4616	00 0586 9232	ÖLFILTER
293 4634	00 0586 9268	KRAFTSTOFFFILTER
293 7438	00 0587 4876	KÜHLMITTELPUMPE
293 7463	00 0587 4926	KURBELWELLE mit Lager
293 7465	00 0587 4930	KÜHLMITTELPUMPE
293 7466	00 0587 4932	KÜHLMITTELPUMPE
293 7467	00 0587 4934	KÜHLMITTELPUMPE
293 7502	00 0587 5004	PLEUELLAGER
293 7524	00 0587 5048	DICHTUNGSSATZ
293 7583	00 0587 5166	DICHTUNGSSATZ
293 7584	00 0587 5168	DICHTUNGSSATZ
293 7590	00 0587 5180	DICHTUNGSSATZ
293 7593	00 0587 5186	DICHTUNGSSATZ
293 7594	00 0587 5188	DICHTUNGSSATZ
293 7605	00 0587 5210	KÜHLMITTELPUMPE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
293 7717	00 0587 5434	DICHT.SZ.ZYL.KOPF
293 7741	00 0587 5482	REPARATURSATZ
293 7771	00 0587 5542	KÜHLMITTELPUMPE
293 7814	00 0587 5628	FILTERPATRONE
293 7845	00 0587 5690	DICHTUNGSSATZ
9710		ALTTEILPFAND
295 9517	00 0591 9034	REGLER
296 1590	00 0592 3180	HOHLNIET
296 4179	00 0592 8358	FEDER
296 6260	00 0593 2520	DICHTUNG
297 1014	00 0594 2028	ERSATZTEIL-LISTE
297 3304	00 0594 6608	ERSATZTEIL-LISTE
297 3917	00 0594 7834	BETRIEBSANLEITUNG
297 4265	00 0594 8530	ERSATZTEIL-LISTE
297 5239	00 0595 0478	ERSATZTEIL-LISTE
297 5450	00 0595 0900	ERSATZTEIL-LISTE
297 5741	00 0595 1482	ERSATZTEIL-LISTE
297 7379	00 0595 4758	BETRIEBSANLEITUNG
297 7572	00 0595 5144	ERSATZTEIL-LISTE
297 7782	00 0595 5564	WARTUNGSBILD
297 7847	00 0595 5694	ERSATZTEIL-LISTE
297 9682	00 0595 9364	BETRIEBSANLEITUNG
297 9765	00 0595 9530	WERKSTATT-HANDBUCH
297 9769	00 0595 9538	WERKSTATT-HANDBUCH
297 9814	00 0595 9628	BETRIEBSANLEITUNG
297 9880	00 0595 9760	FALTKARTE
297 9881	00 0595 9762	FALTKARTE
297 9882	00 0595 9764	FALTKARTE
297 9883	00 0595 9766	FALTKARTE
297 9890	00 0595 9780	FALTKARTE
297 9891	00 0595 9782	FALTKARTE
297 9892	00 0595 9784	FALTKARTE
297 9928	00 0595 9856	BETRIEBSANLEITUNG
299 1523	00 0598 3046	ZYLINDERSCHLOSS
299 1585	00 0598 3170	KRAFTST.FILT.EINS.
299 1715	00 0598 3430	RELAIS
299 2056	00 0598 4112	FILTER
299 2242	00 0598 4484	ÖLFILTER
299 2261	00 0598 4522	FILTERPATRONE
299 2300	00 0598 4600	KRAFTSTOFFFILTER
299 2339	00 0598 4678	BREMSKLOTZ SATZ
299 2484	00 0598 4968	SPANNROLLE
299 2485	00 0598 4970	SPANNROLLE
299 2662	00 0598 5324	KRAFTSTOFFFILTER
299 2664	00 0598 5328	SCHLIESSZYLINDER
299 2666	00 0598 5332	WARTUNGSANZEIGER
299 4048	00 0598 8096	KRAFTST.FILT.EINS.
299 4057	00 0598 8114	ÖLFILTER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
299 4086	00 0598 8172	BREMSKLOTZ SATZ
299 4625	00 0598 9250	KIT-WISCHERBLATT
299 5561	00 0599 1122	ÖLFILTER
299 5655	00 0599 1310	ÖLFILTER
299 5711	00 0599 1422	KRAFTSTOFFFILTER
299 5811	00 0599 1622	ÖLFILTERPATRONE
299 5938	00 0599 1876	BREMSKLOTZ SATZ
299 5958	00 0599 1916	KUPPLUNG
299 6026	00 0599 2052	RADLAGER
299 6234	00 0599 2468	DICHTUNG
299 6238	00 0599 2476	FILTERPATRONE
299 6468	00 0599 2936	BREMSKLOTZ SATZ
299 6536	00 0599 3072	SATZ
299 6967	00 0599 3934	ANLAUFRINGSATZ STD
952		ALTTEILPFAND
304 0678	00 0608 1356	AT-STARTER
304 0714	00 0608 1428	AT-GENERATOR
304 2334	00 0608 4668	AT-ZYLINDER KOPF
3984		ALTTEILPFAND
4145		ALTTEILPFAND
4305		ALTTEILPFAND
304 4097	00 0608 8194	AT-ZYLINDER KOPF
304 5081	00 0609 0162	AT-EINSPRITZPUMPE
304 5086	00 0609 0172	AT-EINSPRITZVENTIL
5395		ALTTEILPFAND
304 5097	00 0609 0194	AT-GENERATOR
304 5239	00 0609 0478	AT-KÜHLWASSERPUMPE
5555		ALTTEILPFAND
304 5341	00 0609 0682	AT-EINSPRITZVENTIL
304 5399	00 0609 0798	AT-ABGASTURBOLADER
304 5402	00 0609 0804	AT-ABGASTURBOLADER
304 5408	00 0609 0816	AT-ABGASTURBOLADER
304 5902	00 0609 1804	AT-ABGASTURBOLADER
304 7294	00 0609 4588	AT-ABGASTURBOLADER
304 8374	00 0609 6748	AT-ZYLINDER KOPF
305 0480	00 0610 0960	AT-EINSPRITZVENTIL
305 0491	00 0610 0982	AT-ABGASTURBOLADER
305 0507	00 0610 1014	AT-ABGASTURBOLADER
305 1121	00 0610 2242	AT-ABGASTURBOLADER
1426		ALTTEILPFAND
305 1122	00 0610 2244	AT-ABGASTURBOLADER
1428		ALTTEILPFAND
1439		ALTTEILPFAND
305 1137	00 0610 2274	AT-ABGASTURBOLADER
305 1165	00 0610 2330	AT-EINSPRITZVENTIL
1470		ALTTEILPFAND
1537		ALTTEILPFAND
1972		ALTTEILPFAND

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
305 1690	00 0610 3380	AT-ZYLINDER KOPF
305 2690	00 0610 5380	AT-ABGASTURBOLADER
305 2810	00 0610 5620	AT-EINSPRITZVENTIL
312 0055	00 0624 0110	ERSATZTEIL-LISTE
312 0358	00 0624 0716	BETRIEBSANLEITUNG
312 0361	00 0624 0722	WERKSTATT-HANDBUCH
312 0383	00 0624 0766	BETRIEBSANLEITUNG
312 1883	00 0624 3766	ERSATZTEIL-LISTE
312 1884	00 0624 3768	ERSATZTEIL-LISTE
312 1934	00 0624 3868	WERKSTATT-HANDBUCH
312 1975	00 0624 3950	WERKSTATT-HANDBUCH
312 2924	00 0624 5848	WERKSTATT-HANDBUCH
312 3130	00 0624 6260	WERKSTATT-HANDBUCH
312 3457	00 0624 6914	ERSATZTEIL-LISTE
312 3466	00 0624 6932	ERSATZTEIL-LISTE
312 3512	00 0624 7024	WERKSTATT-HANDBUCH
312 3530	00 0624 7060	ERSATZTEIL-LISTE
312 3544	00 0624 7088	ERSATZTEIL-LISTE
312 3545	00 0624 7090	ERSATZTEIL-LISTE
312 3650	00 0624 7300	ERSATZTEIL-LISTE
312 3654	00 0624 7308	ERSATZTEIL-LISTE
312 3682	00 0624 7364	ERSATZTEIL-LISTE
312 3797	00 0624 7594	ERSATZTEIL-LISTE
312 3800	00 0624 7600	WERKSTATT-HANDBUCH
312 3955	00 0624 7910	ERSATZTEIL-LISTE
312 4290	00 0624 8580	WERKSTATT-HANDBUCH
312 4292	00 0624 8584	WERKSTATT-HANDBUCH
334 7576	00 0669 5152	SCHEIBE
335 1873	00 0670 3746	BATTERIEKLEMME
335 7043	00 0671 4086	K.W.LAGER -0,50
335 7268	00 0671 4536	PLEUELBUCHSE
335 8824	00 0671 7648	PLEUELBUCHSE
336 0653	00 0672 1306	ABGASLEITUNG
336 1344	00 0672 2688	BÜCHSE
336 1348	00 0672 2696	VENTIL
336 1809	00 0672 3618	GUMMITÜLLE
336 1849	00 0672 3698	ROHRSCHELLE
336 2041	00 0672 4082	RÜCKLAUFROHR
336 2337	00 0672 4674	DICHTUNG
336 2382	00 0672 4764	K.W.LAGER -0,75
336 2538	00 0672 5076	PASSBÜCHSE
336 3972	00 0672 7944	PASSBÜCHSE
336 5039	00 0673 0078	DICHTRING
336 6840	00 0673 3680	UNTERLEGSSCHEIBE
336 7540	00 0673 5080	DICHTUNG
336 8121	00 0673 6242	DICHTUNG
337 0133	00 0674 0266	GUMMISTOLLEN
337 0359	00 0674 0718	SCHEIBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
337 1354	00 0674 2708	LAGERBUCHSE -0,50
337 1445	00 0674 2890	AUSGLEICHSR. 0,2mm
337 1446	00 0674 2892	AUSGLEICHSR. 0,5mm
337 1612	00 0674 3224	PLEUELBUCHSE
337 1748	00 0674 3496	FEDERTELLER
337 1761	00 0674 3522	VENTILFÜHRUNG
337 1876	00 0674 3752	DRUCKFEDER
337 1887	00 0674 3774	STÖSSELKAPPE
337 2161	00 0674 4322	DÜSENHALTER
337 3983	00 0674 7966	KRÜMMER
342 0371	00 0684 0742	ZENTRIERRING
342 3915	00 0684 7830	ZUGFEDER
342 7566	00 0685 5132	NUTMUTTER
343 1299	00 0686 2598	TARNSCHEINWERFER
344 0705	00 0688 1410	BEFESTIGUNGSWINKEL
345 7755	00 0691 5510	STOPFEN
347 0246	00 0694 0492	SECHSKANTSCHRAUBE
347 6286	00 0695 2572	PROFILGUMMI
347 7938	00 0695 5876	EINLEGEMANSCHETTE
405 0225	00 0810 0450	DICHTRING
410 2011	00 0820 4022	ZYL.KOPF DICHT. 1,51mm
410 2478	00 0820 4956	SCHMIERÖLPUMPE
410 2523	00 0820 5046	KOLBEN
410 2525	00 0820 5050	KOLBEN VOLLST. +0.5
410 2796	00 0820 5592	SCHMIERÖLKÜHLER
410 2797	00 0820 5594	ÖLKÜHLER
410 2799	00 0820 5598	ÖLKÜHLER
410 2939	00 0820 5878	VENTILDECKELDICHTUNG
410 3219	00 0820 6438	THERMOSTAT
410 3295	00 0820 6590	LEITUNG
410 3345	00 0820 6690	SCHMIERÖLPUMPE
410 3380	00 0820 6760	O-RING
410 3467	00 0820 6934	HAUBE
410 3655	00 0820 7310	PLEUELLAGERSCHALE
410 3661	00 0820 7322	KRAFTSTOFFPUMPE
410 3687	00 0820 7374	KURBELWELLE
410 3806	00 0820 7612	KEILRIEMENSCHLEIFE
410 3812	00 0820 7624	MOTORABSTELLUNG
410 3822	00 0820 7644	MOTORABSTELLUNG
410 3903	00 0820 7806	GENERATOR
410 3936	00 0820 7872	ZYL.KOPF DICHT. 1,55mm
410 3962	00 0820 7924	ZYL.KOPF DICHT. 1,60mm
411 2240	00 0822 4480	DICHTUNG
411 3539	00 0822 7078	KEILRIEMEN
411 4237	00 0822 8474	VENTILSCHAFDICHT.
411 5210	00 0823 0420	LUFTFILTEREINSATZ
411 8476	00 0823 6952	KÜHLMITTELPUMPE
411 8700	00 0823 7400	DICHTUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
411 8704	00 0823 7408	KOLBEN
411 8831	00 0823 7662	KOLBEN
412 3559	00 0824 7118	KEILRIEMEN
412 7330	00 0825 4660	THERMOSTAT
413 0241	00 0826 0482	KRAFTSTOFFILTER
413 1596	00 0826 3192	KRAFTSTOFFILTER
413 2776	00 0826 5552	WECHSELFILTER
413 3138	00 0826 6276	DICHTUNG
414 0000	00 0828 0000	ROHRLEITUNG
414 0001	00 0828 0002	ROHRLEITUNG
414 0002	00 0828 0004	ROHRLEITUNG
414 0003	00 0828 0006	ROHRLEITUNG
414 0004	00 0828 0008	ROHRLEITUNG
414 0005	00 0828 0010	ROHRLEITUNG
414 0027	00 0828 0054	ROHRLEITUNG
414 0052	00 0828 0104	ROHRLEITUNG
414 0083	00 0828 0166	WINKELSTÜCK
414 0146	00 0828 0292	HALTER
414 0147	00 0828 0294	HALTER
414 0192	00 0828 0384	ABSTANDBUCHSE
414 0398	00 0828 0796	ROHRLEITUNG
414 0460	00 0828 0920	AUSGLEICHSR. 2,9 mm
414 0463	00 0828 0926	AUSGLEICHSR. 2,45mm
414 0464	00 0828 0928	AUSGLEICHSR. 2,3 mm
414 0796	00 0828 1592	K.W.PASSLAGER STD
414 0797	00 0828 1594	K.W.PASSLAGER -0,25
414 0798	00 0828 1596	K.W.PASSLAGER -0,50
414 0799	00 0828 1598	K.W.PASSLAGER -0,75
414 1370	00 0828 2740	ABSAUGPUMPE
414 2669	00 0828 5338	ZAHNRAD
414 3187	00 0828 6374	KOLBEN VOLLST.
414 3232	00 0828 6464	PLEUELSCHRAUBE
414 3508	00 0828 7016	FEDERTELLER
414 3638	00 0828 7276	ABSAUGPUMPE
414 3642	00 0828 7284	ÖLDRUCKPUMPE
414 3643	00 0828 7286	ÖLDRUCKPUMPE
414 3770	00 0828 7540	ÖLDRUCKPUMPE
414 3893	00 0828 7786	ABDECKBLECH
414 4455	00 0828 8910	ÖLDÜSE
414 4484	00 0828 8968	KOLBEN VOLLST.
414 4966	00 0828 9932	SICHERHEITSPATRONE
414 5333	00 0829 0666	ZYLINDERSCHRAUBE
414 5597	00 0829 1194	KOLBEN VOLLST.
414 6216	00 0829 2432	ZYLINDERKOPF Komplett
414 6226	00 0829 2452	EINLASSVENTIL
414 6536	00 0829 3072	KOLBEN VOLLST.
414 6542	00 0829 3084	KOLBEN VOLLST. +1.0
414 6854	00 0829 3708	SCHALLDÄMPFER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
414 6956	00 0829 3912	KOLBENRINGSATZ +0,5
414 7051	00 0829 4102	PLEUELBUCHSE
414 7308	00 0829 4616	VENTILDECKELDICHTUNG
414 7322	00 0829 4644	VENTILFÜHRUNG
414 7327	00 0829 4654	VENTILFÜHRUNG
414 7945	00 0829 5890	PLEUELSTANGE VOLLST.
414 8438	00 0829 6876	ABDECKBLECH
414 8959	00 0829 7918	WELLENDICHTRING
414 9386	00 0829 8772	SCHEIBE
414 9429	00 0829 8858	PLEUELLAGER STD
414 9676	00 0829 9352	DICHTUNG
414 9732	00 0829 9464	AUSGLEICHSR. 0,7mm
414 9797	00 0829 9594	NOCKENWELLENBUCHSE
414 9844	00 0829 9688	VENTILFÜHRUNG
414 9845	00 0829 9690	VENTILFÜHR. +0,25
414 9846	00 0829 9692	VENTILFÜHRUNG +0,50
414 9849	00 0829 9698	VENTILFÜHRUNG
414 9851	00 0829 9702	VENTILFÜHRUNG +0,50
415 0550	00 0830 1100	WELLE
415 0551	00 0830 1102	PASSBÜCHSE
415 0820	00 0830 1640	ENTLÜFTUNGSROHR
415 1103	00 0830 2206	KUPPLUNG
415 1151	00 0830 2302	RIPPENROHRSPIRALE
415 1153	00 0830 2306	RIPPENROHRSPIRALE
415 1409	00 0830 2818	RIPPENROHRSPIRALE
415 1904	00 0830 3808	ZYL.KOPFSCHRAUBE
415 2183	00 0830 4366	KOLBEN VOLLST.* 3 Ring*
415 2509	00 0830 5018	ANLAUFSCHLEIFE
415 2510	00 0830 5020	SPANNROLLE
415 2512	00 0830 5024	SPANNROLLE
415 2752	00 0830 5504	KIPPEBEL
415 3053	00 0830 6106	SCHEIBE
415 3352	00 0830 6704	KOLBEN VOLLST.
415 3512	00 0830 7024	ZYL.KOPFSCHRAUBE
415 3631	00 0830 7262	EINLASSVENTIL
415 3697	00 0830 7394	AUSLASSVENTIL
415 3728	00 0830 7456	VENTILSCHAFDICHT.
415 4482	00 0830 8964	DICHTUNG
415 6058	00 0831 2116	SECHSKANTSCHRAUBE
415 6305	00 0831 2610	KOLBEN VOLLST.
415 6890	00 0831 3780	ZAHNRAD
415 7004	00 0831 4008	LAUFRAD
415 7075	00 0831 4150	PLEUELSCHRAUBE
415 7236	00 0831 4472	ÖLWANNENDICHTUNG
415 7240	00 0831 4480	ÖLWANNENDICHTUNG
415 7245	00 0831 4490	DICHTUNG
415 7247	00 0831 4494	DICHTUNG
415 7250	00 0831 4500	DICHTUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
415 7257	00 0831 4514	DICHTUNG
415 7310	00 0831 4620	EINSPRITZLEITUNG
415 7360	00 0831 4720	DICHTUNGSLINSE
415 7445	00 0831 4890	ÜBERWURFMUTTER
415 7469	00 0831 4938	AUSGLEICHSR. 1,55 mm
415 7590	00 0831 5180	KOLBEN VOLLST.
415 7643	00 0831 5286	ÜBERWURFSCHRAUBE
415 7654	00 0831 5308	AUSGLEICHSR. 1,1 mm
415 7739	00 0831 5478	KONSOLE
415 7748	00 0831 5496	KOLBEN VOLLST.* 3 Ring*
415 7756	00 0831 5512	ZYLINDERROHR
415 8040	00 0831 6080	ABGASKRÜMMER
415 8319	00 0831 6638	AUSGLEICHSR. 2,0 mm
415 8324	00 0831 6648	ZWISCHENRING
415 8330	00 0831 6660	AUSGLEICHRING
415 8391	00 0831 6782	KOLBEN VOLLST.* 3 Ring*
415 8849	00 0831 7698	KOLBEN VOLLST.
415 8944	00 0831 7888	VENTILFÜHRUNG
415 8947	00 0831 7894	VENTILFÜHRUNG
415 8997	00 0831 7994	KOLBEN VOLLST.
415 9136	00 0831 8272	EINLASSVENTIL
415 9597	00 0831 9194	KOLBEN VOLLST.* 3 Ring*
415 9708	00 0831 9416	HUBMAGNET
415 9709	00 0831 9418	HUBMAGNET
415 9954	00 0831 9908	SCHMIERÖLLEITUNG
417 0054	00 0834 0108	DICHTRING
417 0110	00 0834 0220	LAGERBUCHSE
417 0159	00 0834 0318	FILTERKONSOLE
417 0164	00 0834 0328	VENTILFÜHRUNG
417 0350	00 0834 0700	ENTLÜFT.LEITUNG
417 0393	00 0834 0786	PLEUELBUCHSE
417 2554	00 0834 5108	ÖLWANNE
417 2948	00 0834 5896	ÖLMESSTAB
417 3079	00 0834 6158	FÜLLERPROFIL
417 3859	00 0834 7718	VENTILDECKELDICHTUNG
417 3862	00 0834 7724	DICHTUNG
417 3889	00 0834 7778	STEUERSCHIEBER
417 4032	00 0834 8064	DICHTUNG
417 4058	00 0834 8116	KIPPHEBELBOCK
417 4143	00 0834 8286	DICHTUNG
417 4337	00 0834 8674	KOLBENRINGSATZ
417 4438	00 0834 8876	DICHTUNG
417 4509	00 0834 9018	ZUGFEDER
417 4764	00 0834 9528	ZAHNRIEMENRAD
417 4841	00 0834 9682	STECKSTÜCK
417 4858	00 0834 9716	VENTILSITZRING
417 4859	00 0834 9718	VENTILSITZRING
417 5016	00 0835 0032	ENTLÜFTUNGSVENTIL

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
417 5141	00 0835 0282	KOLBENRINGSATZ
417 5474	00 0835 0948	KRAFTSTOFFPUMPE
417 5573	00 0835 1146	SCHMIERÖLPUMPE
417 5624	00 0835 1248	ROLLENSTÖSSEL
417 5667	00 0835 1334	KRAFTSTOFFPUMPE
417 5748	00 0835 1496	DICHTUNG
417 6118	00 0835 2236	ZYL.KOPF DICHT. 1,55mm
417 6120	00 0835 2240	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
417 6121	00 0835 2242	ZYL.KOPF DICHT. 1,55mm
417 6127	00 0835 2254	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
417 6193	00 0835 2386	EINSPRITZLEITUNG
417 6244	00 0835 2488	LAUFRAD
417 6259	00 0835 2518	ZENTRIERSTIFT
417 6324	00 0835 2648	ABGASTURBOLADER
417 6379	00 0835 2758	ZAHNKRANZ
417 6489	00 0835 2978	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
417 6490	00 0835 2980	ZYL.KOPF DICHT. 1,55mm
417 6491	00 0835 2982	ZYL.KOPF DICHT. 1,60mm
417 8015	00 0835 6030	DÜSENELEMENT
417 8016	00 0835 6032	DÜSENELEMENT
417 8021	00 0835 6042	EINSPRITZVENTIL
417 8023	00 0835 6046	EINSPRITZVENTIL
417 8075	00 0835 6150	VENTILSTÖSSEL
417 8125	00 0835 6250	EINSPRITZPUMPE
417 8311	00 0835 6622	KOLBENRINGSATZ
417 8423	00 0835 6846	DRUCKFEDER
417 8431	00 0835 6862	STECKERGEHÄUSE
417 8526	00 0835 7052	AUSGLEICHDICHTUNG
417 8544	00 0835 7088	EINSPRITZPUMPE
417 8629	00 0835 7258	ÜBERSTRÖMLEITUNG
417 8631	00 0835 7262	ÜBERSTRÖMLEITUNG
417 8633	00 0835 7266	ÜBERSTRÖMLEITUNG
417 8839	00 0835 7678	PROFILDICHTUNG
417 8895	00 0835 7790	DECKEL
417 8991	00 0835 7982	PLEUELSCHRAUBE
417 9404	00 0835 8808	STECKSTÜCK
417 9429	00 0835 8858	EINSPRITZPUMPE
417 9444	00 0835 8888	ZYLINDERROHR
417 9446	00 0835 8892	KOLBENRINGSATZ
417 9470	00 0835 8940	EINSPRITZVENTIL
417 9612	00 0835 9224	NOCKENWELLE
417 9633	00 0835 9266	DRUCKFEDER
417 9711	00 0835 9422	KONTAKTBUCHSE
417 9752	00 0835 9504	DICHTUNG
417 9791	00 0835 9582	SCHUTZHAUBE
417 9914	00 0835 9828	KOLBEN VOLLST. KLASSE A
418 0681	00 0836 1362	K.W.LAGER STD.
418 0682	00 0836 1364	K.W.LAGER -0,25

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
418 0683	00 0836 1366	K.W.LAGER -0,50
418 0684	00 0836 1368	K.W.LAGER -0,75
418 2508	00 0836 5016	DICHTUNG
418 2520	00 0836 5040	DICHTUNG
418 2778	00 0836 5556	KOLBEN VOLLST.
418 2798	00 0836 5596	DICHTUNG
418 3577	00 0836 7154	KURBELWELLE
418 4091	00 0836 8182	DICHTUNG
418 4194	00 0836 8388	EINSPRITZLEITUNG
418 4196	00 0836 8392	EINSPRITZLEITUNG
418 4198	00 0836 8396	EINSPRITZLEITUNG
418 4200	00 0836 8400	EINSPRITZLEITUNG
418 4202	00 0836 8404	EINSPRITZLEITUNG
418 4204	00 0836 8408	EINSPRITZLEITUNG
418 4206	00 0836 8412	EINSPRITZLEITUNG
418 4208	00 0836 8416	EINSPRITZLEITUNG
418 4272	00 0836 8544	RIEMENSCHLEIBE
418 4673	00 0836 9346	DICHTUNG
418 4722	00 0836 9444	KURBELWELLE
418 4883	00 0836 9766	ABDECKBLECH
418 5294	00 0837 0588	ZYLINDERROHR
418 5295	00 0837 0590	ZYLINDERROHR
418 5442	00 0837 0884	KONSOLE
418 5461	00 0837 0922	AUSLASSVENTIL
418 5463	00 0837 0926	EINLASSVENTIL
418 6535	00 0837 3070	ZYLINDERROHR
418 6536	00 0837 3072	ZYLINDER
418 6549	00 0837 3098	KOLBENKÜHLDÜSE
418 7030	00 0837 4060	ANTRIEBSWELLE
418 7035	00 0837 4070	FÜHRUNGSBLECH
418 7583	00 0837 5166	VENTILSITZRING
418 8210	00 0837 6420	ÖLWANNENDICHTUNG
418 8311	00 0837 6622	SCHMIERÖLLEITUNG
418 8760	00 0837 7520	ZYLINDERKOPF Komplet
418 9012	00 0837 8024	VENTILSCHAFTDICHT.
418 9078	00 0837 8156	PLEUELSTANGE VOLL.
418 9081	00 0837 8162	PLEUELSTANGE VOLL.
418 9188	00 0837 8376	ZYLINDERKOPF Komplet
418 9265	00 0837 8530	FÜHRUNGSBLECH
418 9266	00 0837 8532	GEWINDEBUCHSE
418 9267	00 0837 8534	SECHSKANTSCHRAUBE
418 9288	00 0837 8576	GUMMIRING
418 9446	00 0837 8892	ÖLWANNENDICHTUNG
418 9571	00 0837 9142	DRUCKFEDER
418 9693	00 0837 9386	KOLBEN VOLLST.
418 9781	00 0837 9562	VERBINDUNGSSTÜCK
418 9782	00 0837 9564	BOLZEN
418 9784	00 0837 9568	FLIEHGEWICHT

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
418 9821	00 0837 9642	VERBINDUNGSSTÜCK
419 0804	00 0838 1608	TEMP.GEBER
419 0850	00 0838 1700	DRUCKSCHALTER
419 1474	00 0838 2948	SCHALLDÄMPFER
419 2397	00 0838 4794	VENTILSITZRING
419 3086	00 0838 6172	GUMMIRING
419 3458	00 0838 6916	SCHRAUBE
419 4929	00 0838 9858	GLÜHZEITST. GERÄT
419 5328	00 0839 0656	STÖSSEL
419 5512	00 0839 1024	ÖLWANNENDICHTUNG
419 5618	00 0839 1236	PLEUELSCHRAUBE
419 5708	00 0839 1416	VENTILFÜHRUNG
419 5718	00 0839 1436	LAGERBUCHSE
419 5719	00 0839 1438	LAGERBUCHSE
419 7422	00 0839 4844	SCHEIBE
419 7841	00 0839 5682	ZYL.KOPFSCHRAUBE
419 7842	00 0839 5684	ZYL.KOPFSCHRAUBE
419 8035	00 0839 6070	DICHTGUMMI
419 8054	00 0839 6108	ZYLINDERROHR
419 8152	00 0839 6304	KRÜMMER
419 8428	00 0839 6856	DICHTUNG
419 8572	00 0839 7144	ENTLÜFT.LEITUNG
419 8786	00 0839 7572	EINSATZ
419 8792	00 0839 7584	THERMOSTAT
419 8799	00 0839 7598	BLECH
419 8968	00 0839 7936	FLACHDICHTUNG
419 8969	00 0839 7938	VENTILDECKELDICHTUNG
419 9243	00 0839 8486	TEMP.GEBER
419 9247	00 0839 8494	ADAPTER
419 9442	00 0839 8884	STECKVERBINDER
419 9447	00 0839 8894	DREHZAHLGEBER
419 9481	00 0839 8962	DREHZAHLGEBER
419 9526	00 0839 9052	VERBINDUNGSLEITUNG
419 9552	00 0839 9104	DRUCKGEBER
419 9831	00 0839 9662	NIVEAUSCHALTER
419 9883	00 0839 9766	DRUCKSCHALTER
420 0022	00 0840 0044	LAGERBUCHSE
420 0024	00 0840 0048	PLEUELBUCHSE
420 0078	00 0840 0156	PASSBÜCHSE
420 0095	00 0840 0190	DICHTUNG
420 0114	00 0840 0228	VENTILFEDERTELLER
420 0139	00 0840 0278	KOLBENBOLZEN
420 0150	00 0840 0300	DRUCKFEDER
420 0465	00 0840 0930	PLEUELSTANGE VOLL.
420 0486	00 0840 0972	STECKSTÜCK
420 0959	00 0840 1918	KIPPHEBELBOCK
420 0960	00 0840 1920	KIPPHEBELBOCK
420 0961	00 0840 1922	KIPPHEBELBOCK

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
420 1238	00 0840 2476	VENTILFÜHRUNG
420 1463	00 0840 2926	O-RING
420 2005	00 0840 4010	ZYL.KOPFSCHRAUBE
420 2975	00 0840 5950	FLACHDICHTUNG
420 3379	00 0840 6758	LÜFTER
420 3968	00 0840 7936	ÖLDÜSE
420 4026	00 0840 8052	EINSTELLSCHRAUBE
420 4130	00 0840 8260	SECHSKANTSCHRAUBE
420 4149	00 0840 8298	AUSGLEICHSCHLEIBE
420 4153	00 0840 8306	AUSGLEICHSCHLEIBE
420 4165	00 0840 8330	AUSGLEICHSCHLEIBE
420 4326	00 0840 8652	SCHWUNGRAD
420 4796	00 0840 9592	THERMOSTAT
420 5213	00 0841 0426	O-RING
420 5894	00 0841 1788	VENTILDECKELDICHTUNG
420 5929	00 0841 1858	KÜHLMITTELPUMPE
420 6377	00 0841 2754	STOSSSTANGE
420 6378	00 0841 2756	STOSSSTANGE
420 6502	00 0841 3004	DRUCKLÜFTER
420 7290	00 0841 4580	GUMMIMUFFE
420 7360	00 0841 4720	STECKSTÜCK
420 7521	00 0841 5042	KOLBENKÜHLDÜSE
420 7617	00 0841 5234	LÜFTER
420 7620	00 0841 5240	LÜFTER
420 7774	00 0841 5548	KOLBEN VOLLST.
420 8096	00 0841 6192	AUSLASSVENTIL
420 8372	00 0841 6744	THERMOSTAT
420 8470	00 0841 6940	KEILRIEMENSCHLEIBE
420 9073	00 0841 8146	KRÜMMER
420 9118	00 0841 8236	BUNDSCHRAUBE
420 9159	00 0841 8318	ABGASTURBOLADER
420 9189	00 0841 8378	DRUCKLÜFTER
420 9193	00 0841 8386	DRUCKLÜFTER
420 9196	00 0841 8392	DICHTUNG
420 9204	00 0841 8408	DICHTUNG
420 9206	00 0841 8412	DICHTUNG
420 9891	00 0841 9782	ZYL.KOPF DICHT. 1,40mm
421 0924	00 0842 1848	DREHZAHLGEBER
421 1732	00 0842 3464	VERBINDUNGSLEITUNG
421 1891	00 0842 3782	VERBINDUNGSLEITUNG
421 2276	00 0842 4552	KABELBAUM
421 2423	00 0842 4846	DRUCKGEBER
421 3069	00 0842 6138	VERBINDUNGSLEITUNG
421 3435	00 0842 6870	RELAIS
421 3842	00 0842 7684	DRUCKGEBER
421 3865	00 0842 7730	STEUERGERÄT
421 5784	00 0843 1568	DRUCKGEBER
421 6797	00 0843 3594	STECKVERBINDER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
421 7188	00 0843 4376	DRUCKGEBER
421 7705	00 0843 5410	SOCKEL
421 7846	00 0843 5692	TEMP.GEBER
421 8025	00 0843 6050	STEUERGERÄT
421 8154	00 0843 6308	STECKVERBINDER
421 9374	00 0843 8748	GLÜHZEITST. GERÄT
422 0125	00 0844 0250	KIPPHEBELBOCK
422 0127	00 0844 0254	STOSSSTANGE
422 0148	00 0844 0296	DICHTUNG
422 0155	00 0844 0310	LAGERBUCHSE
422 0156	00 0844 0312	LAGERBUCHSE
422 0374	00 0844 0748	ÜBERDRUCKVENTIL
422 0681	00 0844 1362	SECHSKANTSCHRAUBE
422 0707	00 0844 1414	DICHTUNG
422 0789	00 0844 1578	VENTILSITZRING
422 1064	00 0844 2128	VENTILDECKELDICHTUNG
422 1148	00 0844 2296	VENTILFEDERTELLER
422 1153	00 0844 2306	VENTILFEDER
422 1154	00 0844 2308	VENTILSCHAFTDICHT.
422 1386	00 0844 2772	DICHTRING
422 2308	00 0844 4616	KIPPHEBEL AUSLASS
422 2782	00 0844 5564	DICHTUNG
422 3020	00 0844 6040	DICHTUNG
422 3220	00 0844 6440	GUMMIMUFFE
422 3422	00 0844 6844	SCHMIERÖLPUMPE
422 3718	00 0844 7436	DICHTRING
422 4081	00 0844 8162	VENTILDECKELDICHTUNG
422 4112	00 0844 8224	ZYLINDERKOPFDECKEL
422 4392	00 0844 8784	VENTILDECKELDICHTUNG
422 4428	00 0844 8856	DICHTPROFIL
422 4846	00 0844 9692	THERMOSTAT
422 5176	00 0845 0352	ABGASTURBOLADER
422 5278	00 0845 0556	ZWISCHENGEHÄUSE
422 5441	00 0845 0882	WELLENDICHTRING
422 5442	00 0845 0884	WELLENDICHTRING
422 5931	00 0845 1862	EINSTELLSCHRAUBE
422 6126	00 0845 2252	KOLBENRINGSATZ
422 6240	00 0845 2480	PLEUELSTANGE VOLLS.
422 6242	00 0845 2484	PLEUELSTANGE VOLLS.
422 6412	00 0845 2824	AUSLASSVENTIL
422 6413	00 0845 2826	EINLASSVENTIL
422 6496	00 0845 2992	ABGASTURBOLADER
422 6518	00 0845 3036	ZYLINDERLAUFBUCHSE
422 6562	00 0845 3124	EINLASSVENTIL
422 6563	00 0845 3126	VENTILSITZRING
422 6976	00 0845 3952	ZYLINDERKOPF
422 7043	00 0845 4086	VERBUNDKEILRIEMEN
422 8253	00 0845 6506	AUSLASSVENTIL

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
422 8267	00 0845 6534	KÜHLMITTELEITUNG
422 8272	00 0845 6544	KÜHLMITTELEITUNG
422 8308	00 0845 6616	DICHTUNG
422 8309	00 0845 6618	DICHTUNG
422 9024	00 0845 8048	ANSCHLUSSGEHÄUSE
422 9198	00 0845 8396	DECKEL
422 9287	00 0845 8574	KÜHLMITTELEITUNG
422 9327	00 0845 8654	ZÜNDEINRICHTUNG
422 9370	00 0845 8740	SCHWINGS.DÄMPFER
422 9397	00 0845 8794	STECKSTÜCK
423 0198	00 0846 0396	DICHTUNGSSATZ
423 0305	00 0846 0610	KOLBEN VOLLST.
423 0612 D	00 0846 1225	ZYLINDERKOPF Komplett
423 1024	00 0846 2048	REPARATURSATZ
423 1059	00 0846 2118	PLEUELLAGER -0,50
423 1081	00 0846 2162	K.W.LAGER -0,50
423 1268	00 0846 2536	KIPPHEBELBOCK
423 1298	00 0846 2596	KOLBENRINGSATZ
423 1325	00 0846 2650	VENTILSITZRING
423 1425	00 0846 2850	KOLBEN VOLLST.
423 1432	00 0846 2864	AUSGLEICHSR. 0,5mm
423 1467	00 0846 2934	K.W.LAGER STD.
423 1469	00 0846 2938	K.W.LAGER -0,50
423 1497	00 0846 2994	ZYLINDERROHR
423 1504	00 0846 3008	ZYLINDERROHR
423 1508	00 0846 3016	ZYLINDERROHR
423 1513	00 0846 3026	ZYLINDERROHR
423 1515	00 0846 3030	ZYLINDERROHR
423 1549	00 0846 3098	ZENTRIERRING
423 1662	00 0846 3324	ZYLINDERKOPF Komplett
423 1722	00 0846 3444	KOLBENRINGSATZ
423 1726	00 0846 3452	KOLBEN
423 1804	00 0846 3608	AUSLASSVENTIL
423 1896	00 0846 3792	PLEUELLAGER -0,25
423 1897	00 0846 3794	PLEUELLAGER -0,50
423 1898	00 0846 3796	PLEUELLAGER -0,75
423 1966	00 0846 3932	KOLBEN VOLLST.* 3 Ring*
423 2066	00 0846 4132	EINSPRITZVENTIL
423 2070	00 0846 4140	SCHEIBE
423 2232	00 0846 4464	ZYLINDERKOPF Komplett
423 2252	00 0846 4504	ABGASTURBOLADER
423 2254	00 0846 4508	ABGASTURBOLADER
423 2315	00 0846 4630	NASENSCHEIBE
423 2422	00 0846 4844	KOLBEN VOLLST.
423 2423	00 0846 4846	KOLBEN VOLLST.
423 2448	00 0846 4896	KOLBEN VOLLST.
423 2786	00 0846 5572	ANLAUFRINGSATZ STD
423 3000	00 0846 6000	EINSPRITZLEITUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
423 3001	00 0846 6002	EINSPRITZLEITUNG
423 3002	00 0846 6004	EINSPRITZLEITUNG
423 3003	00 0846 6006	EINSPRITZLEITUNG
423 3004	00 0846 6008	EINSPRITZLEITUNG
423 3005	00 0846 6010	EINSPRITZLEITUNG
423 3008	00 0846 6016	EINSPRITZLEITUNG
423 3009	00 0846 6018	EINSPRITZLEITUNG
423 3010	00 0846 6020	EINSPRITZLEITUNG
423 3011	00 0846 6022	EINSPRITZLEITUNG
423 3012	00 0846 6024	EINSPRITZLEITUNG
423 3013	00 0846 6026	EINSPRITZLEITUNG
423 3529	00 0846 7058	DICHTUNG
423 3808	00 0846 7616	SCHUTZROHR
423 3861	00 0846 7722	PRATZE
423 3975	00 0846 7950	DICHTUNG
423 4075	00 0846 8150	MASSENAUSGL.GETR.
423 4145	00 0846 8290	SCHMIERÖLPUMPE
423 4146	00 0846 8292	SCHMIERÖLPUMPE
423 4148	00 0846 8296	SCHMIERÖLPUMPE
423 4350	00 0846 8700	EINSPRITZDÜSE
423 4480	00 0846 8960	SCHMIERÖLPUMPE
423 4951	00 0846 9902	EINLASSVENTIL
423 4952	00 0846 9904	EINLASSVENTIL
423 5224	00 0847 0448	ZAHNRAD
423 5280	00 0847 0560	KOLBEN
423 5388	00 0847 0776	SCHMIERÖLLEITUNG
423 5409	00 0847 0818	ZYLINDERKOPF
423 5589	00 0847 1178	AUFSTELLFUSS
423 5591	00 0847 1182	AUFSTELLFUSS
423 5811	00 0847 1622	AUFSTELLFUSS
423 6183	00 0847 2366	ZYLINDERKOPF Komplett
423 6322	00 0847 2644	EINSPRITZPUMPE
423 6655	00 0847 3310	EINLASSVENTIL
423 6671	00 0847 3342	ZYLINDERKOPF
423 6676	00 0847 3352	KOLBEN
423 6686	00 0847 3372	EINSPRITZVENTIL
423 6913	00 0847 3826	ANLAUFRINGSATZ STD
423 6916	00 0847 3832	ANLAUFSCHLEIBE
423 6917	00 0847 3834	ANLAUFSCHLEIBE
423 7056	00 0847 4112	AUSPUFFBLENDE
423 7249	00 0847 4498	AUSPUFFBLENDE
423 7636	00 0847 5272	DICHTUNG
423 8004	00 0847 6008	KRAFTSTOFFPUMPE
423 8132	00 0847 6264	ZYLINDERKOPFHAUBE
423 8230	00 0847 6460	VENTILDECKELDICHTUNG
423 8252	00 0847 6504	KOLBEN
423 8297	00 0847 6594	ZAHNRAD
423 8433	00 0847 6866	ENTLÜFTUNGSVENTIL

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
423 8453	00 0847 6906	ABGASLEITUNG
424 0464	00 0848 0928	ZYLINDERKOPF Komplett
424 0465	00 0848 0930	ZYLINDERKOPF
424 0477	00 0848 0954	KURBELWELLE
424 0519	00 0848 1038	PLEUELSTANGE VOLLST.
424 0712	00 0848 1424	AUSLASSVENTIL
424 0713	00 0848 1426	EINLASSVENTIL
424 0714	00 0848 1428	EINLASSVENTIL
424 0777	00 0848 1554	EINLASSVENTIL
425 0003	00 0850 0006	ZYLINDERBUCHSE
425 0012	00 0850 0024	PLEUELBUCHSE
425 0073	00 0850 0146	VENTILFÜHRUNG
425 0074	00 0850 0148	VENTILFÜHRUNG
425 0098	00 0850 0196	VENTILDECKELDICHUNG
425 0101	00 0850 0202	STECKSTÜCK
425 0441	00 0850 0882	ZYL.KOPFSCHRAUBE
425 0587	00 0850 1174	KOLBEN
425 0612	00 0850 1224	VENTILDECKELDICHUNG
425 1250	00 0850 2500	ZYL.KOPFSCHRAUBE
425 1251	00 0850 2502	ZYL.KOPFSCHRAUBE
425 1666	00 0850 3332	DICHUNG
425 1766	00 0850 3532	KOLBENRINGSATZ
425 1785	00 0850 3570	EINFÜLLVERSCHLUSS
425 1905	00 0850 3810	LADELUFTKÜHLER
425 2237	00 0850 4474	PROFILDICHUNG
425 2402	00 0850 4804	PROFILDICHUNG
425 2442	00 0850 4884	VENTILSITZRING
425 2511	00 0850 5022	KRAFTSTOFFLEITUNG
425 2834	00 0850 5668	PASSBÜCHSE
425 3287	00 0850 6574	AUFSTELLFUSS
425 3333	00 0850 6666	WELLENDICHTRING
425 3372	00 0850 6744	WELLENDICHTRING
425 3373	00 0850 6746	WELLENDICHTRING
425 3389	00 0850 6778	KOLBENRINGSATZ
425 3445	00 0850 6890	SCHEIBE
425 3472	00 0850 6944	SCHMIERÖLPUMPE
425 3473	00 0850 6946	SCHMIERÖLPUMPE
425 3771	00 0850 7542	ZYLINDERROHR
425 3857	00 0850 7714	ABGASTURBOLADER
425 4240	00 0850 8480	SECHSKANTSCHRAUBE
425 4295	00 0850 8590	DICHUNG
425 4449	00 0850 8898	DICHUNG
425 4518	00 0850 9036	ABGASLEITUNG
425 5043	00 0851 0086	KOLBEN VOLLST.
425 5216	00 0851 0432	EINLASSVENTIL
425 5217	00 0851 0434	AUSLASSVENTIL
425 5255	00 0851 0510	AUSLASSVENTIL
425 5362	00 0851 0724	DICHUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
425 5782	00 0851 1564	ANSCHLUSSGEHÄUSE
425 5865	00 0851 1730	SECHSKANTSCHRAUBE
425 6374	00 0851 2748	LADELUFTKRÜMMER
425 6437	00 0851 2874	THERMOSTAT
425 7080	00 0851 4160	PLEUELBUCHSE
425 7081	00 0851 4162	LAGERBUCHSE
425 7082	00 0851 4164	LAGERBUCHSE
425 7444	00 0851 4888	O-RING
425 7692	00 0851 5384	SCHRAUBE
425 8139	00 0851 6278	RÜCKLAUFLEITUNG
425 8140	00 0851 6280	SCHMIERÖLLEITUNG
425 8205	00 0851 6410	ABGASTURBOLADER
425 8234	00 0851 6468	ZYLINDERKOPF
425 8283	00 0851 6566	KOLBEN
425 8373	00 0851 6746	DOPPELHOHLSCHRAUBE
425 9204	00 0851 8408	ABGASTURBOLADER
425 9289	00 0851 8578	ABGASTURBOLADER
425 9315	00 0851 8630	ABGASTURBOLADER
425 9318	00 0851 8636	ABGASTURBOLADER
425 9428	00 0851 8856	ABSTANDSTÜCK
425 9434	00 0851 8868	ABSTANDSTÜCK
425 9456	00 0851 8912	KÜHLMITTELKÜHLER
425 9458	00 0851 8916	KÜHLMITTELKÜHLER
425 9459	00 0851 8918	KÜHLMITTELKÜHLER
425 9460	00 0851 8920	KÜHLMITTELKÜHLER
425 9463	00 0851 8926	KÜHLMITTELKÜHLER
425 9791	00 0851 9582	STECKSTÜCK
425 9841	00 0851 9682	ZYL.KOPF DICHT. 1,10mm
425 9842	00 0851 9684	ZYL.KOPF DICHT. 1,20mm
425 9843	00 0851 9686	ZYL.KOPF DICHT. 1,30mm
425 9851	00 0851 9702	ZYL.KOPF DICHT. 1,10mm
426 0464	00 0852 0928	SPRITZDÜSE
426 0536	00 0852 1072	VENTILSTÖSSEL
426 0931	00 0852 1862	KOLBEN VOLLST.
426 1511	00 0852 3022	LUFTPRESSER
426 1771	00 0852 3542	DÜSE
426 1772	00 0852 3544	EINSPRITZDÜSE
426 1773	00 0852 3546	EINSPRITZDÜSE
426 2003	00 0852 4006	THERMOSTAT
426 2056	00 0852 4112	EINSPRITZPUMPE
426 2145	00 0852 4290	SCHWUNGRAD
426 2250	00 0852 4500	SCHRAUBE
426 2565	00 0852 5130	VERBINDUNGSSTUTZEN
426 2597	00 0852 5194	SECHSKANTSCHRAUBE
426 2721	00 0852 5442	NOCKENWELLE
426 2722	00 0852 5444	NOCKENWELLE
426 2747	00 0852 5494	DRUCKSCHEIBE
426 2979	00 0852 5958	ÖLABSCHEIDER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
426 2980	00 0852 5960	ÖLABSCHEIDER
426 2985	00 0852 5970	KOLBENRINGSATZ
426 3023	00 0852 6046	PROFILDICHTUNG
426 3248	00 0852 6496	ZYLINDERROHR
426 3305	00 0852 6610	EINSPRITZDÜSE
426 3309	00 0852 6618	GUMMIMUFFE
426 3706	00 0852 7412	AUSGLEICHRING
426 3796	00 0852 7592	ZYL.KOPFSCHRAUBE
426 3881	00 0852 7762	DICHTRING
426 4004	00 0852 8008	ZYL.KOPF DICHT. 1,40mm
426 4005	00 0852 8010	ZYL.KOPF DICHT. 1,60mm
426 4006	00 0852 8012	ZYL.KOPF DICHT. 1,80mm
426 4076	00 0852 8152	EINSPRITZVENTIL
426 4353	00 0852 8706	KOLBEN
426 4354	00 0852 8708	KOLBEN
426 4356	00 0852 8712	KOLBEN
426 4783	00 0852 9566	ABGASROHR
426 4892	00 0852 9784	KOLBEN
426 8373	00 0853 6746	AUSLASSVENTIL
426 8387	00 0853 6774	ZYLINDERKOPF
427 0229	00 0854 0458	KURBELWELLE mit Lager
427 0231	00 0854 0462	KURBELWELLE mit Lager
427 0233	00 0854 0466	KURBELWELLE mit Lager
427 0236	00 0854 0472	KURBELWELLE mit Lager
427 0238	00 0854 0476	KURBELWELLENLAGER
427 0247	00 0854 0494	K.W.LAGER -0,50
427 0252	00 0854 0504	PLEUELLAGER
427 0256	00 0854 0512	PLEUELLAGER -0,25
427 0259	00 0854 0518	PLEUELLAGER -0,25
427 0263	00 0854 0526	PLEUELLAGER -0,50
427 0491	00 0854 0982	MUFFE
427 0645	00 0854 1290	SCHMIERÖLPUMPE
427 0815	00 0854 1630	ZYL.KOPFSCHRAUBE
427 0940	00 0854 1880	LAUFRAD
427 1080	00 0854 2160	DICHTUNG
427 1178	00 0854 2356	KOLBEN STD.
427 1217	00 0854 2434	KOLBEN VOLLST. KLASSE A
427 1258	00 0854 2516	REDUZIERSTÜCK
427 1284	00 0854 2568	KOLBEN VOLLST. +0.5
427 1295	00 0854 2590	KOLBEN VOLLST. +0.5
427 1639	00 0854 3278	KURBELWELLE mit Lager
427 1974	00 0854 3948	KOLBEN VOLLST.
427 2011	00 0854 4022	VENTILFÜHRUNG
427 2185	00 0854 4370	PRATZE
427 2381	00 0854 4762	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
427 2393	00 0854 4786	ZYL.KOPF DICHT. 1,60mm
427 2450	00 0854 4900	ZAHNKRANZ
427 2458	00 0854 4916	ABGASTURBOLADER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
427 2481	00 0854 4962	DICHTUNG
427 2612	00 0854 5224	MESSWERK
427 2641	00 0854 5282	VENTIL
427 2817	00 0854 5634	ÖLMESSTAB
427 2819	00 0854 5638	KRAFTSTOFFPUMPE
428 0049	00 0856 0098	AUSLASSVENTIL
428 0145	00 0856 0290	SCHMIERÖLPUMPE
428 0350	00 0856 0700	EINLASSVENTIL
428 0367	00 0856 0734	EINSPRITZVENTIL
428 0368	00 0856 0736	EINSPRITZVENTIL
428 0404	00 0856 0808	EINLASSVENTIL
428 0565	00 0856 1130	KOLBENRINGSATZ
428 0571	00 0856 1142	KOLBEN
428 0601	00 0856 1202	SCHWUNGRAD
428 0814	00 0856 1628	ZYL.KOPF DICHT. 1,60mm
428 1063	00 0856 2126	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
428 1116	00 0856 2232	KOLBEN VOLLST. +0.5
428 1390	00 0856 2780	EINFÜLLVERSCHLUSS
428 1445	00 0856 2890	KOLBEN STD.
428 1447	00 0856 2894	KOLBEN STD.
428 1451	00 0856 2902	KOLBEN VOLLST. +0.5
428 1453	00 0856 2906	KOLBEN VOLLST. +0.5
428 1570	00 0856 3140	VENTILSITZRING
428 1571	00 0856 3142	VENTILSITZRING
428 1572	00 0856 3144	VENTILSITZRING
428 1633	00 0856 3266	AUSGLEICHDICHTUNG
428 1816	00 0856 3632	ROLLENSTÖSSEL
428 1859	00 0856 3718	DÜSENELEMENT
428 2079	00 0856 4158	KOLBEN
428 2164	00 0856 4328	KRAFTSTOFFLEITUNG
428 2252	00 0856 4504	ZYLINDERKOPFDICHT.
428 2253	00 0856 4506	ZYLINDERKOPFDICHT.
428 2347	00 0856 4694	ABGASLEITUNG
428 2405	00 0856 4810	KEILRIEMENSCHIEBE
428 2580	00 0856 5160	KOLBENRINGSATZ
428 2869	00 0856 5738	PLEUELSTANGE VOLLST.
428 3015	00 0856 6030	KÜHLMITTELLEITUNG
428 3150	00 0856 6300	STÖSSEL
428 3299	00 0856 6598	DICHTUNG
428 3300	00 0856 6600	DICHTUNG
428 3301	00 0856 6602	DICHTUNG
428 3302	00 0856 6604	DICHTUNG
428 3344	00 0856 6688	KRAFTSTOFFLEITUNG
428 3379	00 0856 6758	AUSLASSVENTIL
428 3389	00 0856 6778	ÖLRÜCKLAUFLEITUNG
428 3576	00 0856 7152	DICHTUNG
428 3844	00 0856 7688	DECKEL
428 3985	00 0856 7970	KEILRIPPENSCHIEBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
428 4042	00 0856 8084	EINLASSVENTIL
428 4043	00 0856 8086	AUSLASSVENTIL
428 4184	00 0856 8368	PLEUELSCHRAUBE
428 4602	00 0856 9204	ZYLINDERBUCHSE
428 4637	00 0856 9274	STIFTSCHRAUBE
428 5624	00 0857 1248	ZYL.KOPF DICHT. 1,10mm
428 5625	00 0857 1250	ZYL.KOPF DICHT. 1,20mm
428 5957	00 0857 1914	AUSLASSVENTIL
428 5985	00 0857 1970	EINLASSVENTIL
428 5986	00 0857 1972	AUSLASSVENTIL
428 6122	00 0857 2244	VERSCHLUSSTOPFEN
428 6125	00 0857 2250	AUFSTELLFUSS
428 6128	00 0857 2256	AUFSTELLFUSS
428 6167	00 0857 2334	EINSPRITZLEITUNG
428 6236	00 0857 2472	DICHTRING
428 6240	00 0857 2480	REGELSTANGE
428 6251	00 0857 2502	EINSPRITZVENTIL
428 6537	00 0857 3074	STIFT
428 6584	00 0857 3168	ZYL.KOPF DICHT. 1,51mm
428 6649	00 0857 3298	PLEUELSTANGE VOLLS.
428 6691	00 0857 3382	PLEUELSTANGE VOLLS.
428 6798	00 0857 3596	ZAHNRIEMEN
428 6846	00 0857 3692	DICHTUNGSSATZ
428 6859	00 0857 3718	AUFSTELLFUSS
428 6878	00 0857 3756	SCHMIERÖLPUMPE
428 6940	00 0857 3880	PLEUELSTANGE VOLLS.
428 6942	00 0857 3884	PLEUELSCHRAUBE
428 6946	00 0857 3892	STOSSSTANGE
428 7133	00 0857 4266	FÖRDERPUMPE
428 7212	00 0857 4424	STECKSTÜCK
428 7513	00 0857 5026	KOLBENRINGSATZ
428 7602	00 0857 5204	PLEUELSTANGE VOLLS.
428 7625	00 0857 5250	AUSGLEICHSCHIEBE
428 7663	00 0857 5326	AUSLASSVENTIL
428 7671	00 0857 5342	VENTILSITZRING
428 7672	00 0857 5344	VENTILSITZRING
428 7811	00 0857 5622	KOLBENRINGSATZ
428 7962	00 0857 5924	STECKSTÜCK
428 7963	00 0857 5926	STECKSTÜCK
428 8777	00 0857 7554	DICHTUNG
428 8820	00 0857 7640	STÖSSEL
428 9405	00 0857 8810	ZYL.KOPF DICHT. 1,20mm
428 9742	00 0857 9484	VORDERER DECKEL
428 9801	00 0857 9602	AUSLASSVENTIL
429 0033	00 0858 0066	FEDERTELLER
429 0034	00 0858 0068	DRUCKSCHEIBE
429 0808	00 0858 1616	ABGASTURBOLADER
429 0976	00 0858 1952	BLECH

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
429 1386	00 0858 2772	EINLASSVENTIL
429 1642	00 0858 3284	FILTERPATRONE
429 2209	00 0858 4418	SPRENGRING
429 2543	00 0858 5086	GEBERZYLINDER
429 2563	00 0858 5126	DICHTUNG
429 2645	00 0858 5290	NIVEAUSCHALTER
429 2821	00 0858 5642	STUTZEN
429 3026	00 0858 6052	AUSGLEICHSBEHÄLTER
429 3053	00 0858 6106	ABGASTURBOLADER
429 3262	00 0858 6524	ZYL.KOPF DICHT. 1,20mm
429 3263	00 0858 6526	ZYL.KOPF DICHT. 1,30mm
429 3266	00 0858 6532	ZYL.KOPF DICHT. 1,20mm
429 3267	00 0858 6534	ZYL.KOPF DICHT. 1,30mm
429 3331	00 0858 6662	ZYL.KOPF DICHT. 1,40mm
429 4091	00 0858 8182	ZAHNRAD
429 4187	00 0858 8374	KURBELGEHÄUSE
429 4257	00 0858 8514	KURBELWELLE
429 4368	00 0858 8736	ABGASTURBOLADER
429 4630	00 0858 9260	PLEUELSTANGE VOLLS.
429 5313	00 0859 0626	KOLBEN
429 5499	00 0859 0998	ZYLINDERKOPF
429 5829	00 0859 1658	FLANSCH
429 6657	00 0859 3314	KRÜMMER
429 7097	00 0859 4194	DICHTUNGSMASSE
429 7552	00 0859 5104	KÜHLANLAGE
429 7766	00 0859 5532	ZYLINDERKOPF
429 7813	00 0859 5626	DICHTUNGSSATZ
429 9385	00 0859 8770	ABGASTURBOLADER
430 0168	00 0860 0336	SCHMIERÖLKÜHLER
430 0291	00 0860 0582	KÜHLMITTELPUMPE
430 0321	00 0860 0642	KOLBEN
430 0325	00 0860 0650	KOLBEN
445 9107	00 0891 8214	WELLENDICHTRING
445 9368	00 0891 8736	RING
445 9369	00 0891 8738	ANLAUFSCHIEBE
445 9370	00 0891 8740	ZWISCHENLAGER
445 9602	00 0891 9204	RADMUTTER
445 9785	00 0891 9570	O-RING
446 0211	00 0892 0422	ZWISCHENRING
446 2572	00 0892 5144	KAPPE
446 8076	00 0893 6152	AUSGLEICHSCHIEBE
447 3056	00 0894 6112	KONSOLE
447 3648	00 0894 7296	ROHR
450 0253	00 0900 0506	VENTILFÜHRUNG
450 1008	00 0900 2016	KURBELWELLE
450 1093	00 0900 2186	KOLBENRINGSATZ +0,5
450 1348	00 0900 2696	KOLBEN
450 1349	00 0900 2698	KOLBEN

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
450 1351	00 0900 2702	KOLBEN
450 1352	00 0900 2704	KOLBEN
450 1365	00 0900 2730	KOLBEN
450 1382	00 0900 2764	KOLBEN
450 1383	00 0900 2766	KOLBEN STD.
450 1385	00 0900 2770	KOLBEN STD.
450 1707	00 0900 3414	RING
450 1708	00 0900 3416	RING
450 1709	00 0900 3418	RING
450 1716	00 0900 3432	EINSPRITZLEITUNG
450 1718	00 0900 3436	EINSPRITZLEITUNG
450 2202	00 0900 4404	WELLENDICHTRING
450 24 45	00 0900 4890	VORDERER DECKEL
450 2837	00 0900 5674	KURBELWELLE
450 3569	00 0900 7138	KRAFTSTOFFPUMPE
450 3571	00 0900 7142	KRAFTSTOFFPUMPE
450 3572	00 0900 7144	KRAFTSTOFFPUMPE
450 3576	00 0900 7152	KRAFTSTOFFPUMPE
450 3657	00 0900 7314	DICHTUNG
450 3741	00 0900 7482	KIPPHEBEL
450 4 438	00 0900 8876	KRAFTSTOFFFILTER
450 4704	00 0900 9408	SENSOR
450 5262	00 0901 0524	STOSSSTANGE
450 5819	00 0901 1638	RIEMENSPANNER
450 6917	00 0901 3834	VORFILTER
450 7340	00 0901 4680	DICHTUNG
450 7492	00 0901 4984	DICHTUNG
450 786 3	00 0901 5726	RING
450 9170	00 0901 8340	DICHTUNG
450 9355	00 0901 8710	EINLASSVENTIL
451 1876	00 0902 3752	NOCKENWELLE
451 2307	00 0902 4614	KOLBEN STD.
451 4752	00 0902 9504	KRAFTSTOFFPUMPE
451 4811	00 0902 9622	SECHSKANTSCHRAUBE
451 566 4	00 0903 1328	KRAFTSTOFFPUMPE
451 5850	00 0903 1700	VENTILDECKELDICHTUNG
451 8026	00 0903 6052	RIEMENSPANNER
453 8013	00 0907 6026	BEILAGE
457 3049	00 0914 6098	NOCKENWELLENLAGER
460 1722	00 0920 3444	GUMMIMETALLAGER
460 2317	00 0920 4634	FILTER
461 1870	00 0922 3740	SCHRAUBE
461 2890	00 0922 5780	DICHTUNG
461 3304	00 0922 6608	SCHRAUBE
463 2292	00 0926 4584	SEILROLLE
463 3472	00 0926 6944	DRUCKLUFTSCHLAUCH
463 3536	00 0926 7072	PLEUELSCHRAUBE
465 2077	00 0930 4154	FEDERBOLZEN

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
466 8570	00 0933 7140	NOCKENWELLENLAGER
468 6 377	00 0937 2754	VORABSCHIEDER
469 5265	00 0939 0530	MOTOR FÜR KLIMAANL.
470 0966	00 0940 1932	MOTORENBREMSZYLINDER
471 8220	00 0943 6440	RELAIS
471 8223	00 0943 6446	RELAIS
472 5239	00 0945 0478	SCHUTZHAUBE
473 2487	00 0946 4974	PUMPE-SCHEIBENWASCH.
473 5723	00 0947 1446	FEDERHÜLSE
474 0646	00 0948 1292	FEDERHÜLSE
474 4164	00 0948 8328	RADBREMSZYLINDER
474 6907	00 0949 3814	ÖLDRUCKSCHALTER
474 7736	00 0949 5472	LENKSTOCKSCHALTER
475 0777	00 0950 1554	STOSSDÄMPFER
475 6032	00 0951 2064	NUTMUTTER
475 9933	00 0951 9866	SCHNELLÖSEVENTIL
476 5078	00 0953 0156	HAUPTBREMSZYLINDER
477 9121	00 0955 8242	SECHSKANTSCHRAUBE
478 2803	00 0956 5606	STARTER
479 6457	00 0959 2914	ZYL.KOPFSCHRAUBE
479 7320	00 0959 4640	KRAFTSTOFFFILTER
479 7845	00 0959 5690	GEBERZYLINDER
479 8435	00 0959 6870	TÜRSCHLOSS
481 0885	00 0962 1770	TACHOMETER
481 7018	00 0963 4036	FENSTERHEBER RECHTS
482 2229	00 0964 4458	BATT.NOTSCHALTER
482 5349	00 0965 0698	VERSCHRAUBUNG
482 9433	00 0965 8866	ANS.KRÜM.DICHTUNG
483 1152	00 0966 2304	SERVOLENK.ÖLPUMPE
483 3421	00 0966 6842	ÖLDÜSE
483 3826	00 0966 7652	SPURSTANGENKOPF
483 3828	00 0966 7656	SPURSTANGENKOPF
483 6359	00 0967 2718	LENKSCHLOSS
483 7683	00 0967 5366	ZÜNDSCHLOSS
484 5412	00 0969 0824	STOPFEN
485 2556	00 0970 5112	FLACHDICHT.MOTOR
485 4425	00 0970 8850	SCHALTER
485 4828	00 0970 9656	NEHMERZYLINDER
486 0110	00 0972 0220	ZYLINDERROHR+0,2
486 1793	00 0972 3586	SCHEINWERFEREINSATZ
486 1794	00 0972 3588	SCHEINWERFEREINSATZ
486 2220	00 0972 4440	SEITENLEUCHE
486 4082	00 0972 8164	HOHLSCHRAUBE
489 7224	00 0979 4448	TEMP.GEBER
490 0034	00 0980 0068	KRAFTSTOFFLEITUNG
490 0050	00 0980 0100	KRAFTSTOFFLEITUNG
490 0116	00 0980 0232	KÜHLWASSERLEITUNG
490 0310	00 0980 0620	DICHTUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
490 0633	00 0980 1266	ZYL.KOPFSCHRAUBE
490 0634	00 0980 1268	ZYL.KOPFSCHRAUBE
490 0636	00 0980 1272	VENTILSITZRING
490 0688	00 0980 1376	ZYL.KOPF DICHT. 1,15mm
490 1179	00 0980 2358	PLEUELLAGER STD
490 1316	00 0980 2632	ZYLINDERLAUFBUCHSE
490 1626	00 0980 3252	VENTILDECKELDICHTUNG
490 1740	00 0980 3480	KÜHLWASSERPUMPE
490 1791	00 0980 3582	PLEUELSTANGE VOLLS.
490 2064	00 0980 4128	KOLBENKÜHLDÜSE
490 2525	00 0980 5050	EINSPRITZVENTIL
490 2837	00 0980 5674	STOSSSTANGE
490 3006	00 0980 6012	AUSLASSVENTIL
490 3098	00 0980 6196	DICHTUNG
490 3613	00 0980 7226	THERMOSTAT
490 3703	00 0980 7406	VERSCHLUSSDECKEL
490 4770	00 0980 9540	KRAFTSTOFFFILTER
490 4885	00 0980 9770	HÜLSE
490 5938	00 0981 1876	VENTILSITZRING
490 6536	00 0981 3072	DICHTUNG
490 7180	00 0981 4360	KRAFTSTOFFPUMPE
490 7321	00 0981 4642	ZYLINDERLAUFBUCHSE
490 7772	00 0981 5544	WELLENDICHRING
490 9032	00 0981 8064	VORDERER DECKEL
491 2107	00 0982 4214	ÖLKÜHLER
491 4880	00 0982 9760	KURBELWELLE
491 5398	00 0983 0796	ÖLKÜHLER
500 7001	00 1001 4002	ERSATZTEIL-LISTE
621 4153	00 1242 8306	SECHSKANTSCHRAUBE
621 4154	00 1242 8308	SECHSKANTSCHRAUBE
716 3072	00 1432 6144	ACHSSCHENKEL LINKS
716 4895	00 1432 9790	ACHSSCHENKEL RECHTS
716 8465	00 1433 6930	RADBEFESTIG. BOLZEN
716 8838	00 1433 7676	RADBEFESTIG. BOLZEN
716 8925	00 1433 7850	RADBEFESTIG. BOLZEN
717 2934	00 1434 5868	RING
718 7566	00 1437 5132	RADLAGER
798 0141	00 1596 0282	LICHTSCH.SCHEINW.
798 4668	00 1596 9336	LAGER
798 4882	00 1596 9764	MUTTER
812 4699	00 1624 9398	REP.SZ. TURBOLADER
812 4737	00 1624 9474	REP.SZ. SCH.BREMSEN
812 5491	00 1625 0982	GUMMIBUCHSE
812 7383	00 1625 4766	GUMMIBUCHSE
812 7910	00 1625 5820	FEDERHÜLSE
813 1641	00 1626 3282	FLANSCH
813 8938	00 1627 7876	ANLAUFSCHLEIFE
816 1190	00 1632 2380	SECHSKANTSCHRAUBE

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
816 1192	00 1632 2384	SECHSKANTSCHRAUBE
818 8526	00 1637 7052	ABROLLSTEMPEL
819 3180	00 1638 6360	LAGER FÜR GETRIEBE
819 3781	00 1638 7562	FEDER
819 8194	00 1639 6388	NIET
856 4955	00 1712 9910	UNTERLEGSCHLEIFE
856 5904	00 1713 1808	FEDERBOLZEN
858 1021	00 1716 2042	GUMMISTOLLEN
858 1295	00 1716 2590	GUMMISTOLLEN
886 0774	00 1772 1548	BEILAGESATZ
896 4608	00 1792 9216	LENKSCHLOSS
993 0243	00 1986 0486	PASSFEDER
1029 8360	00 2059 6720	DICHRING
1105 9976	00 2211 9952	SICHERUNGSRING
1106 9376	00 2213 8752	SICHERUNGSRING
1203 2870	00 2406 5740	EINLASSVENTIL
1203 8931	00 2407 7862	EINSATZ
1206 4192	00 2412 8384	HEIZKÖRPER
1214 1034	00 2428 2068	KOLBEN
1214 1750	00 2428 3500	DICHTUNG
1215 2307	00 2430 4614	DICHRING
1215 2334	00 2430 4668	MEMBRANE
1215 3369	00 2430 6738	SONDE
1215 4086	00 2430 8172	ELEMENT
1215 4208	00 2430 8416	AUSGLEICHSCHEIBE
1215 4939	00 2430 9878	LUFTFILTERPATRONE
1215 9825	00 2431 9650	DICHTUNG
1215 9859	00 2431 9718	O-RING
1216 0262	00 2432 0524	VENTILFÜHRUNG
1216 0263	00 2432 0526	VENTILFÜHRUNG
1216 0536	00 2432 1072	ZYL.KOPFSCHRAUBE
1216 0537	00 2432 1074	ZYL.KOPFSCHRAUBE
1216 1832	00 2432 3664	DICHTUNG
1216 3080	00 2432 6160	KOLBENRINGSATZ
1216 3113	00 2432 6226	ZYLINDERLAUFBUCHSE
1216 3223	00 2432 6446	NUTMUTTER
1216 3260	00 2432 6520	PLEUELLAGER
1216 3261	00 2432 6522	PLEUELBUCHSE
1216 4698	00 2432 9396	VENTILKEGELSTÜCK
1216 7047	00 2433 4094	PLEUELSCHRAUBE
1217 0830	00 2434 1660	RECHTECKRING
1218 7903	00 2437 5806	KOLBENRINGSATZ
1218 7918	00 2437 5836	PASSBÜCHSE
1218 7919	00 2437 5838	PASSBÜCHSE
1218 8037	00 2437 6074	PLEUELBUCHSE
1218 8643	00 2437 7286	ABLASSVENTIL
1218 9888	00 2437 9776	RADIALDICHRING
1219 0248	00 2438 0496	DICHTUNG

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
1219 0333	00 2438 0666	DICHTUNGSSATZ
1219 0460	00 2438 0920	DICHTUNG
1221 3242	00 2442 6484	KOLBENRINGSATZ
1227 0874	00 2454 1748	DICHTUNG
1227 0878	00 2454 1756	DICHTUNG
1227 2624	00 2454 5248	O-RING
1227 2783	00 2454 5566	DICHTUNG
1227 3066	00 2454 6132	DICHTUNG
1227 5412	00 2455 0824	FORMDICHTRING
1227 6453	00 2455 2906	PASSBÜCHSE
1227 6605	00 2455 3210	ÖLFILTER
1227 7080	00 2455 4160	HÜLSE
1227 8370	00 2455 6740	ZÜNDKABEL
1231 0001	00 2462 0002	KIPPHEBEL
1231 4359	00 2462 8718	VENTILBRÜCKE
1285 0069	00 2570 0138	SCHMIERÖLFILTER
1285 0185	00 2570 0370	O-RING
1285 0745	00 2570 1490	KEILRIEMEN
1285 0974	00 2570 1948	KEILRIEMEN
1285 1205	00 2570 2410	ZAHNRIEMEN
1285 1296	00 2570 2592	KRAFTSTOFFFILTER
1285 1312	00 2570 2624	LUFTFILTER
1285 1434	00 2570 2868	GUMMILAGER
1285 1552	00 2570 3104	ZYL.KOPF DICHT. 1,48mm
1285 1622	00 2570 3244	DICHTUNGSSATZ
1285 1693	00 2570 3386	STÖSSEL
1290 4375	00 2580 8750	ZYLINDERKOPFDICHT.
1291 1502	00 2582 3004	KRAFTSTOFFLEITUNG
1404 4471	00 2808 8942	KRONENMUTTER
1404 5171	00 2809 0342	KRONENMUTTER
1415 2190	00 2830 4380	GLÜHLAMPE
1424 1200	00 2848 2400	SICHERUNGSBLECH
1459 2587	00 2918 5174	KNOPF
1500 0724	00 3000 1448	SECHSKANTSCHRAUBE
1650 0114	00 3300 0228	VERSCHRAUBUNG
1650 5519	00 3301 1038	T-VERSCHRAUBUNG
1650 8150	00 3301 6300	DICHTRING
1651 0240	00 3302 0480	KLEMMDICHTRING
1651 2240	00 3302 4480	BUCHSE
1651 2440	00 3302 4880	BUCHSE
1660 5434	00 3321 0868	SECHSKANTSCHRAUBE
1660 7024	00 3321 4048	SECHSKANTSCHRAUBE
1660 7634	00 3321 5268	SECHSKANTSCHRAUBE
1660 8921	00 3321 7842	SECHSKANTSCHRAUBE
1667 9034	00 3335 8068	SECHSKANTSCHRAUBE
1667 9134	00 3335 8268	SECHSKANTSCHRAUBE
1668 3034	00 3336 6068	SCHRAUBE
1669 1024	00 3338 2048	INNENSECHSKANTSCHR

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
1671 2834	00 3342 5668	SECHSKANTSCHRAUBE
1725 8070	00 3451 6140	SPANNSTIFT
1728 8581	00 3457 7162	O-RING
1730 9435	00 3461 8870	SECHSKANTMUTTER
1776 4692	00 3552 9384	SCHLAUCHSCHELLE
2024 3117	00 4048 6234	EINLASSVENTIL
2680 0350	00 5360 0700	KUGELLAGER
2935 3002	00 5870 6004	ÖLFITEREINSATZ
4000 1883	00 8000 3766	WELLENDICHTRING
4000 1903	00 8000 3806	WELLENDICHTRING
4000 3713	00 8000 7426	WELLENDICHTRING
4010 0113	00 8020 0226	WELLENDICHTRING
4010 0653	00 8020 1306	WELLENDICHTRING
4010 0673	00 8020 1346	WELLENDICHTRING
4010 1163	00 8020 2326	WELLENDICHTRING
4010 1623	00 8020 3246	WELLENDICHTRING
4010 1843	00 8020 3686	WELLENDICHTRING
4010 2273	00 8020 4546	WELLENDICHTRING
4010 2283	00 8020 4566	WELLENDICHTRING
4010 2301	00 8020 4602	WELLENDICHTRING
4010 2941	00 8020 5882	WELLENDICHTRING
4102 2032	00 8204 4064	MOTORENBREMSZYLINDER
4102 7912	00 8205 5824	RADBOLZENABDECKUNG
4103 0388	00 8206 0776	VERSCHRAUBUNG
4103 6368	00 8207 2736	RADMUTTER
4103 6369	00 8207 2738	RADMUTTER
4120 0525	00 8240 1050	SCHLUSSLEUCHE
4120 3864	00 8240 7728	GELENKKOPF
4121 0621	00 8242 1242	SCHALTHEBEL
4122 1015	00 8244 2030	SCHEINWERFER
4122 1029	00 8244 2058	SEITENLEUCHE
4122 1036	00 8244 2072	SCHEINWERFER
4122 1040	00 8244 2080	BLINKLEUCHE
4122 1041	00 8244 2082	BLINKLEUCHE
4180 0196	00 8360 0392	VERSCHLUSS
4180 0288	00 8360 0576	PASSSCHRAUBE
4180 0445	00 8360 0890	SENKSCHEIBE
4180 1096	00 8360 2192	FEDERKLAMMER
4180 1280	00 8360 2560	SICHERUNGSSCHRAUBE
4180 1600	00 8360 3200	SICHERUNGSRING
4182 2044	00 8364 4088	LAGER FÜR LENKGETR.
4182 2245	00 8364 4490	LAGER FÜR LENKGETR.
4200 1244	00 8400 2488	GELENKLAGER
4200 2168	00 8400 4336	HALTER
4200 3131	00 8400 6262	KUGELZAPFEN
4200 3432	00 8400 6864	SPURSTANGE
4200 3911	00 8400 7822	ABSTANDSTÜCK
4200 5109	00 8401 0218	SCHLUSSLICHTHALTER

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
4200 7218	00 8401 4436	ROHRLEITUNG
4200 8074	00 8401 6148	BUCHSE
4200 8075	00 8401 6150	BUCHSE
4200 8225	00 8401 6450	LAGERUNG
4201 7422	00 8403 4844	SCHRAUBE
4202 3115	00 8404 6230	HALTER
4203 7645	00 8407 5290	NEHMERZYLINDER
4204 0366	00 8408 0732	FEDERBÜGEL
4204 0927	00 8408 1854	SCHLAUCH
4204 0975	00 8408 1950	EINSTELLSCHRAUBE
4204 1699	00 8408 3398	HALTER
4204 3068	00 8408 6136	GELENKLAGER
4204 3859	00 8408 7718	BREMSVENT.DUPLIX
4204 7322	00 8409 4644	HALTER
4204 7324	00 8409 4648	ABZWEIGDOSE
4205 0984	00 8410 1968	BIEGSAMES ROHR
4205 6064	00 8411 2128	SCHALTER
4206 1921	00 8412 3842	AUSRÜCKMUFFE
4206 1949	00 8412 3898	KUPPLUNGSVERSTÄRKER
4206 3134	00 8412 6268	KUGELZAPFEN
4206 4818	00 8412 9636	RADBEFESTIG. BOLZEN
4206 4826	00 8412 9652	RADBEFESTIG. BOLZEN
4206 4829	00 8412 9658	RADBEFESTIG. BOLZEN
4206 5390	00 8413 0780	STOSSDÄMPFER-FHS
4206 5780	00 8413 1560	FEDERBÜGEL
4206 5790	00 8413 1580	BOLZEN
4206 5934	00 8413 1868	KUGELGELENK
4206 6492	00 8413 2984	FEDERSCHWINGE
4206 8361	00 8413 6722	FEDERBOLZEN
4206 8471	00 8413 6942	FEDERBOLZEN
4206 9689	00 8413 9378	PUMPE-SCHEIBENWASCH.
4207 0286	00 8414 0572	STOSSDÄMPFER-FHS
4207 0675	00 8414 1350	GUMMIUNTERLAGE
4207 1324	00 8414 2648	GELENKSTANGE
4207 1394	00 8414 2788	GELENKSTANGE
4207 1875	00 8414 3750	FEDER
4207 2083	00 8414 4166	HEIZUNGSVENTIL
4207 4994	00 8414 9988	FEDERBÜGEL
4207 6272	00 8415 2544	SAUGLEITUNG
4207 8127	00 8415 6254	DRUCKLUFTSCHLAUCH
4209 6498	00 8419 2996	RELAIS
4210 0647	00 8420 1294	PLANETENTRÄGER
4210 2108	00 8420 4216	SONNENRAD
4210 2109	00 8420 4218	SONNENRAD
4210 9743	00 8421 9486	FEDERBÜGEL
4211 1808	00 8422 3616	GEBERZYLINDER
4211 7448	00 8423 4896	RADBEFESTIG. BOLZEN
4211 7451	00 8423 4902	RADBEFESTIG. BOLZEN

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
4211 7452	00 8423 4904	RADBEFESTIG. BOLZEN
4211 7457	00 8423 4914	RADBEFESTIG. BOLZEN
4211 7463	00 8423 4926	RADBEFESTIG. BOLZEN
4211 7465	00 8423 4930	RADBEFESTIG. BOLZEN
4211 8215	00 8423 6430	AUSGLEICHSGELRAD
4212 5374	00 8425 0748	SCHLAUCH
4212 6564	00 8425 3128	MOTORENBREMSZYLINDER
4212 6600	00 8425 3200	FEDERBÜGEL
4212 7526	00 8425 5052	WELLENDICHRING
4215 9016	00 8431 8032	KUPPLUNGSGEHÄUSE
4230 0107	00 8460 0214	HALTER
4232 5870	00 8465 1740	SCHARNIER
4246 5025	00 8493 0050	AUGENANSCHLUSS
4248 0062	00 8496 0124	BREMSNACHSTELLER
4248 1193	00 8496 2386	MUTTER
4248 1194	00 8496 2388	HEBEL
4248 1655	00 8496 3310	RING
4248 8484	00 8497 6968	HALTER
4248 8733	00 8497 7466	SCHRAUBE
4248 8734	00 8497 7468	SCHRAUBE
4249 1974	00 8498 3948	BREMSNACHSTELLSATZ
4252 2221	00 8504 4442	PLEUELSTANGE VOLLS.
4252 2993	00 8504 5986	SCHWUNGRAD
4253 0520	00 8506 1040	BREMSSATTELZYL.
4253 4119	00 8506 8238	BREMSSATTEL
4253 4120	00 8506 8240	BREMSSATTEL
4253 4121	00 8506 8242	BREMSSATTEL
4253 4122	00 8506 8244	BREMSSATTEL
4254 1338	00 8508 2676	GELENKKOPF
4254 1362	00 8508 2724	ABDECKUNG
4254 8195	00 8509 6390	WART.ANZ.BREMS.EL.
4254 8208	00 8509 6416	WART.ANZ.BREMS.EL.
4255 3257	00 8510 6514	LUFTFILTERPATRONE
4255 6773	00 8511 3546	BREMSNACHSTELLSATZ
4256 1605	00 8512 3210	FILTER
6160 2563	01 2320 5126	KRONENMUTTER
6161 0278	01 2322 0556	ISOLIER SCHLAUCH
8601 5484	01 7203 0968	WELLENDICHRING
9315 7652	01 8631 5304	DICHTUNGSSATZ
9315 9335	01 8631 8670	GELENKWELLE FLANSCH
9316 1254	01 8632 2508	KIT-BREMSZYLINDER
9316 1265	01 8632 2530	REP.SZ. DRUCKL.VENT.
9316 1395	01 8632 2790	REP.SZ. DRUCKL.VENT.
9316 1471	01 8632 2942	REP.SZ. SCH.BREMSEN
9316 1552	01 8632 3104	REP.SZ. SCH.BREMSEN
9316 1759	01 8632 3518	REP.SZ. SCH.BREMSEN
9316 1844	01 8632 3688	LICHTSCH.SCHLUSSL.
9316 1927	01 8632 3854	REPARATURSATZ

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
9316 1977	01 8632 3954	REP.SZ. SCH.BREMSEN
9316 2043	01 8632 4086	DICHTUNGSSATZ
9316 3204	01 8632 6408	DECKEL
9316 3851	01 8632 7702	BREMSTRÄGER
9319 0253	01 8638 0506	O-RING
9319 1505	01 8638 3010	REP.SZ. SCH.BREMSEN
9380 2356	01 8760 4712	NUTMUTTER
9380 5743	01 8761 1486	RADMUTTER
9380 7545	01 8761 5090	GELENKKOPF
9380 8935	01 8761 7870	FEDERHÜLSE
9392 4654	01 8784 9308	RÜCKSPIEGEL LINKS
9840 8700	01 9681 7400	STOSSDÄMPFER
9841 1547	01 9682 3094	MOTORLAGER HINTEN
9841 2146	01 9682 4292	DICHTUNG
9841 9234	01 9683 8468	SEITENLEUCHTE
9841 9235	01 9683 8470	SEITENLEUCHTE
9842 6074	01 9685 2148	KENNZEICHENLEUCHTE
9842 7607	01 9685 5214	SPANNROLLE
9843 8178	01 9687 6356	KUPPLUNGSVERSTÄRKER
9843 9693	01 9687 9386	MOTORBREMSE VLST.
9845 3300	01 9690 6600	DICHTUNG
9845 4051	01 9690 8102	WELLENDICHTRING
9845 5864	01 9691 1728	KIPPERPUMPE-FHS
9845 6206	01 9691 2412	KEILRIEMEN
9846 9634	01 9693 9268	FEDERHÜLSE
9847 1734	01 9694 3468	ZWISCHENLAGE
9847 3007	01 9694 6014	RÜCKBLICKSPIEGEL
9847 3979	01 9694 7958	DECKEL
9848 2540	01 9696 5080	FEDERHÜLSE
9937 4201	01 9874 8402	HÜLSE
9943 2740	01 9886 5480	STOSSTANGE
9945 1728	01 9890 3456	STOSSDÄMPFER
9945 1732	01 9890 3464	STOSSDÄMPFER
9945 6476	01 9891 2952	STEUERRIEMEN
9946 3242	01 9892 6484	SCHLUSSLEUCHTE
9946 3243	01 9892 6486	SCHLUSSLEUCHTE
9946 3244	01 9892 6488	SCHLUSSLEUCHTE
9946 9265	01 9893 8530	WELLENDICHTRING
9948 0736	01 9896 1472	RIEMENSPANNER
9948 4322	01 9896 8644	ENTWÄSSER.VENTIL
9948 7781	01 9897 5562	FENSTERHEBER LINKS
100710		WERKZEUG
304017 010038	00 6080 3402 0076	SECHSKANTSCHRAUBE
352 990 2440	00 0070 5980 4880	SCHEIBE
442 050 0227	00 0088 4100 0454	AUSLASSVENTIL
50 09905 0002	00 1001 9810 0004	DICHTUNG
50002 5735	10 0005 1470	TANKVERSCHLUSS
50005 4528	10 0010 9056	WART.ANZ.BREMS.EL.

DEUTZ Teile-Nr.	BRAUNGARDT Teile-Nr.	Bezeichnung
50031 1355	10 0062 2710	FILTER
50031 6048	10 0063 2096	FÖRDERPUMPE
50031 6676	10 0063 3352	FILTERTRÄGER
50031 6868	10 0063 3736	FILTERTRÄGER
50032 2095	10 0064 4190	MOTORBREMSEKLAPPE
50032 3004	10 0064 6008	UMLENKHEBEL
50032 3989	10 0064 7978	VENTILDECKELDICHTUNG
50033 6108	10 0067 2216	FEDERHÜLSE
50034 0361	10 0068 0722	SCHEINWERFEREINSATZ
50034 0408	10 0068 0816	SCHEINWERFEREINSATZ
50034 0695	10 0068 1390	BLINKLEUCHTE
50034 0719	10 0068 1438	NACHSTELLVORRICHTUNG
50034 1808	10 0068 3616	KEILRIEMEN
50034 8820	10 0069 7640	DICHTUNG
50037 8761	10 0075 7522	FLACHDICHT.MOTOR
50038 5852	10 0077 1704	KEILRIEMEN
50038 6060	10 0077 2120	KUGELLAGER
50039 2840	10 0078 5680	KUPPLUNG
50039 8649	10 0079 7298	DICHTUNG
50402 0189	10 0804 0378	SCHEINWERFER
50403 0790	10 0806 1580	FILTERTRÄGER
50404 7573	10 0809 5146	FRONTLEUCHTE
50405 2352	10 0810 4704	NEBELSCHEINWERFER
50405 2353	10 0810 4706	NEBELSCHEINWERFER
50406 2817	10 0812 5634	KIPPZYLINDER
50406 4953	10 0812 9906	KUPPLUNG
50408 4761	10 0816 9522	GEBER
50409 8045	10 0819 6090	FEDERHÜLSE
50412 0058	10 0824 0116	LUFTTROCKNER
50422 9365	10 0845 8730	BREMSSCHLAUCH
50425 0958	10 0850 1916	SEITENLEUCHTE
50425 0984	10 0850 1968	SEITENLEUCHTE
51 01903 0335	00 1020 3806 0670	DICHTUNG
51 27720 0001	00 1025 5440 0002	MESSANSCHLUSS
541 011 0259	00 0108 2022 0518	ABSTREIFRING
541 142 0580	00 0108 2284 1160	DICHTUNG
64 03101 6001	00 1280 6203 2002	ZYLINDERKOPF
910113 014000	01 8202 2602 8000	MUTTER



Braungardt Ersatzteil- &
LKW-Vertrieb GmbH
Benzstraße 9
D-89155 Erbach



Phone +49 73 05.95 68-0
Fax +49 73 05.95 68-79
E-Mail: info@braungardt.de
www.braungardt.de